



SPARTAN GEAR

CENTAUR

WIRED GAMING KEYBOARD

USER MANUAL

Please read carefully
before using

SPARTAN GEAR

CENTAUR

WIRED GAMING KEYBOARD

USER MANUAL	03
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ	04
BEDIENUNGSANLEITUNG	05
MANUEL DE L'UTILISATEUR	06
MANUALE UTENTE	07
MANUAL DE USUARIO	08
MANUAL DE UTILIZARE	09



SPARTAN GEAR

KEYBOARD

- ❑ Super slim suspension gaming keyboard.
- ❑ 7 colors backlight.
- ❑ 7 keys anti-ghosting.
- ❑ Metal top cover, alloy bottom cover.

SYSTEM REQUIREMENTS

Supports:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

KEYS FUNCTION

- 1 7 keys anti-ghosting & conflict-free: Q, W, E, R, Y, left shift, Fn.
- 2  key: LED backlight on/off switch. Switch between 7 single color backlight modes.
- 3 FN+  key: Breathing effect on/off.
- 4 FN+  key: Increase speed of breathing effect.
- 5 FN+  key: Decrease speed of breathing effect.
- 6 FN+ PgUp key: Increase brightness.
- 7 FN+ PgDn key: Decrease brightness.
- 8 FN+  key: Switch WASD and arrow keys.
- 9 FN+  key: Lock windows function.
- 10 Multimedia keys: FN+F(1-12)

F1: Default Media, Music

F2: Decrease volume

F3: Increase volume

F4: Mute

F5: Stop

F6: Previous

F7: Play/Pause

F8: Next

F9: E-mail

F10: Home page

F11: Lock keys

F12: Calculator

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

- Πολύ λεπτό suspension gaming πληκτρολόγιο.
- Backlight φωτισμός 7 χρωμάτων.
- 7 πλήκτρα anti-ghosting.
- Μεταλλική επιφάνεια, πάτος από κράμα μετάλλων.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υποστηρίζει:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- 1 7 πλήκτρα anti-ghosting & conflict-free: Q, W, E, R, Y, αριστερό shift, Fn.
- 2  πλήκτρο: Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED backlight. Αλλάζει ανάμεσα στα 7 αυτόνομα χρώματα backlight.
- 3 FN+  πλήκτρο: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Breathing effect.
- 4 FN+  πλήκτρο: Αύξηση ταχύτητας του breathing effect.
- 5 FN+  πλήκτρο: Μείωση ταχύτητας του breathing effect.
- 6 FN+ PgUp πλήκτρο: Αύξηση φωτεινότητας.
- 7 FN+ PgDn πλήκτρο: Μείωση φωτεινότητας.
- 8 FN+  πλήκτρο: Εναλλαγή ανάμεσα στα πλήκτρα WASD και στους κέρσορες.
- 9 FN+  πλήκτρο: Κλείδωμα λειτουργίας windows.
- 10 Πλήκτρα πολυμέσων: FN+F(1-12)

F1: Προκαθορισμένο βίντεο, μουσική	F7: Αναπαραγωγή / Παύση
F2: Μείωση έντασης	F8: Επόμενο
F3: Αύξηση έντασης	F9: E-mail
F4: Αθόρυβο	F10: Κεντρική Σελίδα
F5: Διακοπή	F11: Κλείδωμα πλήκτρων
F6: Προηγούμενο	F12: Αριθμομηχανή

TASTATUR

- Superdünne Suspension Gaming-Tastatur.
- Hintergrundbeleuchtung in 7 Farben.
- 7 Anti-Ghosting Tasten.
- Metallbeschichtung an der Oberseite, Alu-Beschichtung an der Unterseite.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützt:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

TASTENFUNKTION

- 1 7 Anti-Ghosting und Conflict-Free Tasten: Q, W, E, R, Y, linke Shift-Taste, Fn.
- 2  Taste: An/Ausschalttaste für die LED-Hintergrundbeleuchtung. Schalten Sie zwischen 7 einfarbigen Hintergrundbeleuchtungsmodi.
- 3 FN+  Taste: Breathing-Effekt an/aus.
- 4 FN+  Taste: Breathing-Effekt-Geschwindigkeit erhöhen.
- 5 FN+  Taste: Breathing-Effekt-Geschwindigkeit reduzieren.
- 6 FN+ PgUp Taste: Helligkeit erhöhen.
- 7 FN+ PgDn Taste: Helligkeit reduzieren.
- 8 FN+  Taste: Zwischen WASD- und Richtungstasten umschalten.
- 9 FN+  Taste: Windows-Funktion sperren.
- 10 Multimedia-Tasten: FN+F(1-12)

F1: Standardmedien, Musik

F2: Volumen reduzieren.

F3: Volumen erhöhen.

F4: Stumm

F5: Stop

F6: Rück

F7: Play/Pause

F8: Vor

F9: E-Mail

F10: Startseite

F11: Sperrtasten

F12: Rechner

CLAVIER

- ❑ Clavier Spécial Jeu ultra-plat à suspension.
- ❑ Rétroéclairage 7 couleurs.
- ❑ 7 touches anti-ghosting.
- ❑ Capot supérieur métallique, Capot inférieur en alliage.

PRÉREQUIS SYSTÈME

Compatibilité:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

FONCTIONNEMENT DES TOUCHES

- 1 7 touches anti-ghosting et «sans-conflit»: Q, W, E, R, Y, Maj gauche, Fn.
- 2 Touche  : Interrupteur Marche/Arrêt Rétroéclairage LED
Permutation entre 7 modes d'éclairage simples 7 couleurs.
- 3 Touche FN+  : Activation/Désactivation mode «Breathing».
- 4 Touche FN+  : Augmentation de la vitesse de l'effet «Breathing».
- 5 Touche FN+  : Diminution de la vitesse de l'effet «Breathing».
- 6 Touche FN+ PgUp: Augmentation de la luminosité.
- 7 Touche FN+ PgDn: Diminution de la luminosité.
- 8 Touche FN+  : Interrupteur touches WASD et flèches.
- 9 Touche FN+  : Fonction Verrouillage Windows.
- 10 Touches multimédia: FN+F(1-12)

F1: Multimédia, Musique par défaut

F2: Diminution du volume.

F3: Augmentation du volume.

F4: Muet

F5: Stop

F6: Précédent

F7: Lecture / Pause

F8: Suivant

F9: E-mail

F10: Page d'accueil

F11: Verrouillage des touches

F12: Calculatrice

TASTIERA

- Tastiera da gioco ultrasottile con tasti a sospensione.
- Retroilluminazione a 7 colori.
- 7 tasti anti-ghosting.
- Maschera superiore in metallo, maschera inferiore in lega.

REQUISITI DI SISTEMA

Supporta:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

FUNZIONE TASTI

- 1 7 tasti anti-ghosting e senza conflitti: Q, W, E, R, Y, Shift sn, Fn.
- 2  tasto: Interruttore di attivazione/disattivazione della retroilluminazione a LED. Cambia fra 7 modalità di retroilluminazione a colore unico 7.
- 3 FN+  tasto: Effetto Respirazione attivato/disattivato.
- 4 FN+  tasto: Aumenta la velocità dell'effetto Respirazione.
- 5 FN+  tasto: Riduce la velocità dell'effetto Respirazione.
- 6 FN+ PgUp tasto: Aumenta la luminosità.
- 7 FN+ PgDn tasto: Riduce la luminosità.
- 8 FN+  tasto: Cambia i tasti WASD e i tasti freccia.
- 9 FN+  tasto: Blocca la funzione Windows.
- 10 Tasti multimediali: FN+F(1-12)

F1: Media, musica predefiniti	F7: Riproduci/Pausa
F2: Abbassa il volume.	F8: Avanti
F3: Aumenta il volume.	F9: E-mail
F4: Mute	F10: Pagina iniziale
F5: Stop	F11: Blocca i tasti
F6: Indietro	F12: Calcolatore

TECLADO

- Teclado para juego con suspensión ultrafina.
- Retroiluminación en 7 colores.
- 7 teclas antiinterferencia.
- Cubierta superior metálica, cubierta inferior de aleación.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatible con:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

FUNCIÓN DE LAS TECLAS

- 1 7 teclas antiinterferencia y sin conflictos: Q, W, E, R, Y, Mayús izquierda, Fn.
- 2 Tecla  : Interruptor de encendido/apagado de la retroiluminación LED. Alterna entre los 7 modos de retroiluminación de un solo color.
- 3 Tecla FN+  : Efecto de respiración encendido/apagado.
- 4 Tecla FN+  : Aumenta la velocidad del efecto respiración.
- 5 Tecla FN+  : Disminuye la velocidad del efecto respiración.
- 6 Tecla FN+ PgUp: Aumenta el brillo.
- 7 Tecla FN+ PgDn: Disminuye el brillo.
- 8 Tecla FN+  : Cambia las teclas WASD y las de dirección.
- 9 Tecla FN+  : Función de bloqueo de ventanas.
- 10 Teclas multimedia: FN+F(1-12)

F1: Música y elementos multimedia predeterminados

F2: Disminuir volumen.

F3: Aumentar volumen.

F4: Silencio

F5: Parar

F6: Anterior

F7: Reproducir/Pausar

F8: Siguiente

F9: Correo electrónico

F10: Página principal

F11: Teclas de bloqueo

F12: Calculadora

TASTATURĂ

- Tastatură de gaming flexibilă extrem de subțire.
- Retroiluminare în 7 culori.
- 7 taste anti-ghosting (capacitatea de apăsare simultană a 7 taste).
- Carcasă superioară din metal, suport inferior din aliaj.

CERINȚE DE SISTEM

Compatibil cu:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.

TASTE FUNCȚIONALE

- 1 7 taste anti-ghosting și fără conflict: Q, W, E, R, Y, Shift stânga, Fn.
- 2 Tasta  : Comutator activare/dezactivare retroiluminare LED. Comutare între 7 moduri de retroiluminare într-o singură culoare.
- 3 FN+tasta  : Activare/dezactivare efect intermitent.
- 4 FN+tasta  : Creștere efect intermitent.
- 5 FN+tasta  : Reducere efect intermitent.
- 6 FN+tasta PgUp: Creștere luminozitate.
- 7 FN+tasta PgDn: Reducere luminozitate.
- 8 FN+tasta  : Comutare între tastele WASD și săgeți.
- 9 FN+tasta  : Blocare funcție windows.
- 10 Taste multimedia: FN+F(1-12)

F1: Media, Muzică implicită

F2: Reducere volum.

F3: Creștere volum.

F4: Fără sunet

F5: Stop

F6: Înapoi

F7: Redare/Pauză

F8: Înainte

F9: E-mail

F10: Pagina de pornire

F11: Blocare taste

F12: Calculator



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu