



SPARTAN GEAR

HYDRA 2

GAMING COMBO
KEYBOARD, MOUSE, HEADSET
& MOUSEPAD

USER MANUAL

Please read carefully
before using

SPARTAN GEAR

HYDRA 2

GAMING COMBO


KEYBOARD, MOUSE, HEADSET
& MOUSEPAD

USER MANUAL	03
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ	05
BEDIENUNGSANLEITUNG	07
MANUEL DE L'UTILISATEUR	09
MANUALE UTENTE	11
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	13
MANUAL DE UTILIZARE	15



SPARTAN GEAR

HEADSET CONNECTION INSTRUCTIONS



Note that the USB Cable is used only to enable the LED light and it is not connected with the headphones' sound functionality.

Το καλώδιο USB χρησιμοποιείται μόνο για να ενεργοποιήσει τον φωτισμό LED και δεν σχετίζεται με τη λειτουργικότητα του ήχου των ακουστικών.

• Bitte beachten Sie, dass das USB-Kabel nur zur Betreibung der LED-Beleuchtung benutzt wird und nicht mit der Tonfunktionalität der Kopfhörer zusammenhängt. • Veuillez noter que le câble USB est utilisé uniquement pour activer l'éclairage LED et n'est pas lié à la fonctionnalité sonore du casque. • Si noti che il cavo USB viene utilizzato solo per abilitare la luce LED e non è collegato alla funzionalità audio delle cuffie. • Имайте предвид, че USB кабелът се използва само за хранване на LED осветлението и няма отношение към звука в слушалките. • Rețineți că utilizarea cablului USB este necesară doar pentru a activa iluminarea LED și nu are legătură cu sunetul căștilor.

KEYBOARD

- ❑ Super slim suspension gaming keyboard.
- ❑ 3 colors backlight.
- ❑ 7 keys anti-ghosting.
- ❑ Metal top cover, alloy bottom cover.

MOUSE

- ❑ 7 Button gaming mouse.
- ❑ 3200 dpi resolution.
- ❑ Dpi switch button. Changes between 800/1600/2400/3200 dpi.
- ❑ 4 colored RGB running LED light.
- ❑ Light on/off button. Press and hold to turn on or off.

HEADSET

- ❑ Connection type: mini jack 3.5mm + USB for PC (LED light only)
- ❑ Driver diameter: 40mm
- ❑ Frequency range: 20Hz-20KHz
- ❑ Microphone sensitivity: -42DB±3dB
- ❑ Red LED light

MOUSEPAD

- ❑ Mousepad with optimized surface for optimal accuracy and smooth control.
- ❑ Vast gliding area 300x230mm. Height 3mm.
- ❑ Rubberized backing provides real grip.

SYSTEM REQUIREMENTS

Supports:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

KEYS FUNCTION

- 1 7 keys anti-ghosting & conflict-free: Q, W, E, R, Y, left shift, Fn.
- 2  key: LED backlight on/off switch. Switch between 3 single color backlight modes (red, blue, purple).
- 3 FN+  key: Breathing effect on/off.
- 4 FN+  key: Increase speed of breathing effect.
- 5 FN+  key: Decrease speed of breathing effect.
- 6 FN+ PgUp key: Increase brightness.
- 7 FN+ PgDn key: Decrease brightness.
- 8 FN+  key: Switch WASD and arrow keys.
- 9 FN+  key: Lock windows function.
- 10 Multimedia keys: FN+F(1-12)

F1: Default Media, Music

F2: Decrease volume

F3: Increase volume

F4: Mute

F5: Stop

F6: Previous

F7: Play/Pause

F8: Next

F9: E-mail

F10: Home page

F11: Lock keys

F12: Calculator

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

- ❑ Πολύ λεπτό suspension gaming πληκτρολόγιο.
- ❑ Backlight φωτισμός 3 χρωμάτων.
- ❑ 7 πλήκτρα anti-ghosting.
- ❑ Μεταλλική επιφάνεια, πάτος από κράμα μετάλλων.

ΠΟΝΤΙΚΙ

- ❑ Gaming ποντίκι 7 πλήκτρων.
- ❑ Ανάλυση 3200 dpi.
- ❑ Πλήκτρο αλλαγής dpi. Αλλάζει ανάμεσα σε 800/1600/2400/3200 dpi.
- ❑ Εναλλασσόμενος φωτισμός LED RGB 4 χρωμάτων.
- ❑ Κουμπί on/off φωτισμού. Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

- ❑ Τύπος σύνδεσης: mini jack 3.5 χιλιοστών + USB για το PC (μόνο φωτισμός LED)
- ❑ Διάμετρος οδηγού: 40mm
- ❑ Εύρος συχνότητας: 20Hz-20KHz
- ❑ Ευαισθησία μικροφώνου: -42DB±3dB
- ❑ Κόκκινο φως LED

MOUSEPAD

- ❑ Mousepad με απαλή τεντωμένη επιφάνεια για μέγιστη ακρίβεια και ομαλό έλεγχο.
- ❑ Μεγάλη επιφάνεια ολίσθησης 300x230mm. Πάχος 3mm.
- ❑ Αντιολισθητική βάση από καουτσούκ για γερό κράτημα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υποστηρίζει:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- 1 7 πλήκτρα anti-ghosting & conflict-free: Q, W, E, R, Y, αριστερό shift, Fn.
- 2  πλήκτρο: Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED backlight. Αλλάζει ανάμεσα στα 3 αυτόνομα χρώματα backlight (κόκκινο, μπλε, μοβ).
- 3 FN+  πλήκτρο: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Breathing effect.
- 4 FN+  πλήκτρο: Αύξηση ταχύτητας του breathing effect.
- 5 FN+  πλήκτρο: Μείωση ταχύτητας του breathing effect.
- 6 FN+ PgUp πλήκτρο: Αύξηση φωτεινότητας.
- 7 FN+ PgDn πλήκτρο: Μείωση φωτεινότητας.
- 8 FN+  πλήκτρο: Εναλλαγή ανάμεσα στα πλήκτρα WASD και στους κέρσορες.
- 9 FN+  πλήκτρο: Κλείδωμα λειτουργίας windows.
- 10 Πλήκτρα πολυμέσων: FN+F(1-12)
 - F1: Προκαθορισμένο βίντεο, μουσική
 - F2: Μείωση έντασης
 - F3: Αύξηση έντασης
 - F4: Αθόρυβο
 - F5: Διακοπή
 - F6: Προηγούμενο
 - F7: Αναπαραγωγή / Παύση
 - F8: Επόμενο
 - F9: E-mail
 - F10: Κεντρική Σελίδα
 - F11: Κλείδωμα πλήκτρων
 - F12: Αριθμομηχανή

TASTATUR

- ❑ Superdünne Suspension Gaming-Tastatur.
- ❑ Hintergrundbeleuchtung in 3 Farben.
- ❑ 7 Anti-Ghosting Tasten.
- ❑ Metallbeschichtung an der Oberseite, Alu-Beschichtung an der Unterseite.

MAUS

- ❑ Gaming-Mäuse mit 7 Tasten.
- ❑ Auflösung: 3200 dpi.
- ❑ Dpi-Umschalttaste. Änderungen zwischen 800/1600/2400/3200 dpi.
- ❑ 4-farbige RGB-LED-Beleuchtung.
- ❑ Schaltfläche Licht ein/aus durch Drücken und Halten der LED-Taste.

HEADSET

- ❑ Anschlusstyp: Mini-Buchse 3,5mm und USB für PC (nur LED-Beleuchtung)
- ❑ Treiberdurchmesser: 40mm
- ❑ Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
- ❑ Mikrofonempfindlichkeit: -42DB±3dB
- ❑ Rote LED-Beleuchtung

MOUSEPAD

- ❑ Mauspad mit optimierter Oberfläche für optimale Genauigkeit und geschmeidige Mausführung.
- ❑ Ausgedehnte Gleitfläche 300x230mm. Höhe 3mm.
- ❑ Gummierte Unterseite sorgt für optimale Haftung.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützt:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

TASTENFUNKTION

- 1 7 Anti-Ghosting und Conflict-Free Tasten: Q, W, E, R, Y, linke Shift-Taste, Fn.
- 2  Taste: An/Ausschalttaste für die LED-Hintergrundbeleuchtung. Schalten Sie zwischen 3 einfarbigen Hintergrundbeleuchtungsmodi (rot, blau, lila).
- 3 FN+  Taste: Breathing-Effekt an/aus.
- 4 FN+  Taste: Breathing-Effekt-Geschwindigkeit erhöhen.
- 5 FN+  Taste: Breathing-Effekt-Geschwindigkeit reduzieren.
- 6 FN+ PgUp Taste: Helligkeit erhöhen.
- 7 FN+ PgDn Taste: Helligkeit reduzieren.
- 8 FN+  Taste: Zwischen WASD-und Richtungstasten umschalten.
- 9 FN+  Taste: Windows-Funktion sperren.
- 10 Multimedia-Tasten: FN+F(1-12)
 - F1: Standardmedien, Musik
 - F2: Volumen reduzieren
 - F3: Volumen erhöhen
 - F4: Stumm
 - F5: Stop
 - F6: Rück
 - F7: Play/Pause
 - F8: Vor
 - F9: E-Mail
 - F10: Startseite
 - F11: Sperrtasten
 - F12: Rechner

CLAVIER

- ❑ Clavier Spécial Jeu ultra-plat à suspension.
- ❑ Rétroéclairage 3 couleurs.
- ❑ 7 touches anti-ghosting.
- ❑ Capot supérieur métallique, Capot inférieur en alliage.

SOURIS

- ❑ Souris gamer 7 boutons.
- ❑ Résolution 3200 ppp.
- ❑ Bouton de commutation ppp.
Permutation entre 800/1600/2400/3200 ppp.
- ❑ LED RGB 4 couleurs.
- ❑ Allumage/extinction du bouton en maintenant enfoncé le bouton LED.

CASQUE

- ❑ Type de connexion: mini jack 3,5mm + USB pour PC (voyant LED uniquement)
- ❑ Diamètre driver: 40mm
- ❑ Plage de fréquences: 20Hz-20KHz
- ❑ Sensibilité du micro: -42DB±3dB
- ❑ Voyant LED rouge

TAPIS SOURIS

- ❑ Tapis souris avec surface optimisée pour une précision optimale et un contrôle fluide et homogène.
- ❑ Grande zone glissante de 300x230mm. Hauteur 3mm.
- ❑ Dessous en caoutchouc pour une adhérence optimale.

PRÉREQUIS SYSTÈME

Compatibilité:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

FONCTIONNEMENT DES TOUCHES

- 1 7 touches anti-ghosting et «sans-conflit»: Q, W, E, R, Y, Maj gauche, Fn.
- 2 Touche  : Interrupteur Marche/Arrêt Rétroéclairage LED
Permutation entre 3 modes d'éclairage simples 3 couleurs (rouge, bleu, violet).
- 3 Touche FN+  : Activation/Désaction mode «Breathing».
- 4 Touche FN+  : Augmentation de la vitesse de l'effet «Breathing».
- 5 Touche FN+  : Diminution de la vitesse de l'effet «Breathing».
- 6 Touche FN+ PgUp : Augmentation de la luminosité.
- 7 Touche FN+ PgDn : Diminution de la luminosité.
- 8 Touche FN+  : Interrupteur touches WASD et flèches.
- 9 Touche FN+  : Fonction Verrouillage Windows.
- 10 Touches multimédia: FN+F(1-12)

F1: Multimédia, Musique par défaut

F2: Diminution du volume

F3: Augmentation du volume

F4: Muet

F5: Stop

F6: Précédent

F7: Lecture / Pause

F8: Suivant

F9: E-mail

F10: Page d'accueil

F11: Verrouillage des touches

F12: Calculatrice

TASTIERA

- ❑ Tastiera da gioco ultrasottile con tasti a sospensione.
- ❑ Retroilluminazione a 3 colori.
- ❑ 7 tasti anti-ghosting.
- ❑ Maschera superiore in metallo, maschera inferiore in lega.

MOUSE

- ❑ Mouse per gaming con 7 pulsanti.
- ❑ Risoluzione 3200 dpi.
- ❑ Pulsante cambio dpi. Possibilità di cambiare tra 800/1600/2400/3200 dpi.
- ❑ Illuminazione LED RGB a 4 colori.
- ❑ Accensione e spegnimento luce tenendo premuto il pulsante LED.

CUFFIE

- ❑ Tipo di connessione: mini jack 3,5mm + USB per PC (solo illuminazione LED)
- ❑ Diametro del driver: 40mm
- ❑ Intervallo di frequenze: 20Hz-20KHz
- ❑ Sensibilità del microfono: -42DB±3dB
- ❑ Luce LED rossa

TAPPETINO PER MOUSE

- ❑ Tappetino per mouse con superficie ottimizzata per la massima precisione e controllo.
- ❑ Ampia superficie di movimento 300x230mm. Spessore 3mm.
- ❑ Il retro in gomma impedisce lo scivolamento.

REQUISITI DI SISTEMA

Supporta:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

FUNZIONE TASTI

- 1 7 tasti anti-ghosting e senza conflitti: Q, W, E, R, Y, Shift sn, Fn.
- 2  **tasto:** Interruttore di attivazione/disattivazione della retroilluminazione a LED. Cambia fra 3 modalità di retroilluminazione a colore unico (rosso, blu, viola).
- 3 **FN+**  **tasto:** Effetto Respirazione attivato/disattivato.
- 4 **FN+**  **tasto:** Aumenta la velocità dell'effetto Respirazione.
- 5 **FN+**  **tasto:** Riduce la velocità dell'effetto Respirazione.
- 6 **FN+** **PgUp** **tasto:** Aumenta la luminosità.
- 7 **FN+** **PgDn** **tasto:** Riduce la luminosità.
- 8 **FN+**  **tasto:** Cambia i tasti WASD e i tasti freccia.
- 9 **FN+**  **tasto:** Blocca la funzione Windows.
- 10 **Tasti multimediali: FN+F(1-12)**

F1: Media, musica predefiniti

F2: Abbassa il volume

F3: Aumenta il volume

F4: Mute

F5: Stop

F6: Indietro

F7: Riproduci/Pausa

F8: Avanti

F9: E-mail

F10: Pagina iniziale

F11: Blocca i tasti

F12: Calcolatore

КЛАВИАТУРА

- Нископрофилна геймърска клавиатура със свръхлеко съпротивление.
- 3-цветна подсветка.
- Едновременно натискане на 7 клавиша.
- Метален горен капак и алуминиева основа.

МИШКА

- Геймърска мишка със 7 бутона.
- 3200 dpi разделителна способност.
- Dpi превключвател Сменя между 800/1600/2400/3200 dpi.
- 4 цветни RGB светодиода.
- бутон за вкл./изкл. на светлините, чрез натискане и задържане на светодиодния бутон.

СЛУШАЛКИ

- Тип връзка: мини жак 3,5mm + USB за компютър (само светодиодна светлина)
- Диаметър надрайвера: 40mm
- Честотен диапазон: 20Hz-20KHz
- Чувствителност на микрофона: -42DB±3dB
- Червена светодиодна светлина

ПОДЛОЖКА ЗА МИШКА

- Подложка за мишка с подобрена повърхност за оптимална точност и прецизен контрол.
- Широка повърхност с размери 300x230mm. Височина 3mm.
- Гумираният гръб предоставя истинска стабилност.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Поддържа:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

ОПИСАНИЕ НА КЛАВИШИТЕ

- 1 Едновременно натискане на 7 клавиша и безконфликтна работа на: Q, W, E, R, Y, left shift, Fn.

- 2  : вкл./изкл. LED подсветката. Превключва между трите цвята на подсветката (червен, син, лилав).

- 3 FN+  : вкл./изкл. „дишащия“ ефект.

- 4 FN+  : увеличава скоростта на „дишащия“ ефект.

- 5 FN+  : намалява скоростта на „дишащия“ ефект.

- 6 FN+ PgUp: увеличава яркостта.

- 7 FN+ PgDn: намалява яркостта.

- 8 FN+  : разменя функционалността на WASD и стрелките.

- 9 FN+  : заключва функционалния клавиш windows.

- 10 Мултимедийни клавиши: FN+F(1-12)

F1: Медия по подразбиране, Музика

F2: Намалява силата на звука

F3: Увеличава силата на звука

F4: Заглушаване

F5: Стоп

F6: Предишно

F7: Старт/Пауза

F8: Следващо

F9: E-mail

F10: Начална страница

F11: Заключване на клавишите

F12: Калкулатор

TASTATURĂ

- ❑ Tastatură de gaming flexibilă extrem de subțire.
- ❑ Retroiluminare în 3 culori.
- ❑ 7 taste anti-ghosting (capacitatea de apăsare simultană a 7 taste).
- ❑ Carcasă superioară din metal, suport inferior din aliaj.

MOUSE

- ❑ Mouse de joc cu 7 butoane.
- ❑ Rezoluție de 3200 dpi.
- ❑ Buton comutare dpi. Schimbă între 800/1600/2400/3200 dpi.
- ❑ 4 sisteme de iluminare cu RGB cu LED.
- ❑ Buton de aprindere/stingere a luminii prin apăsarea și menținerea butonului LED.

CĂȘTI

- ❑ Tip conexiune: mufă mini de 3,5mm + USB pentru PC (numai iluminare cu LED)
- ❑ Diametru difuzor: 40mm
- ❑ Interval de frecvență: 20 Hz - 20 KHz
- ❑ Sensibilitate microfon: -42 DB±3 dB
- ❑ Iluminare LED roșie

MOUSEPAD

- ❑ Mousepad cu suprafață optimizată pentru o precizie optimă și un control lin.
- ❑ Suprafață mare de glisare 300x230 mm. Grosime 3mm.
- ❑ Suportul din cauciuc oferă o aderență reală.

CERINȚE DE SISTEM

Compatibil cu:

Windows 10, Windows 8, Windows 7.

TASTE FUNCȚIONALE

- 1 7 taste anti-ghosting și fără conflict: Q, W, E, R, Y, Shift stânga, Fn.
- 2 Tasta  : Comutator activare/dezactivare retroiluminare LED. Comutare între 3 moduri de retroiluminare într-o singură culoare (roșu, albastru, violet).
- 3 FN+tasta  : Activare/dezactivare efect intermitent.
- 4 FN+tasta  : Creștere efect intermitent.
- 5 FN+tasta  : Reducere efect intermitent.
- 6 FN+tasta PgUp : Creștere luminozitate.
- 7 FN+tasta PgDn : Reducere luminozitate.
- 8 FN+tasta  : Comutare între tastele WASD și săgeți.
- 9 FN+tasta  : Blocare funcție windows.
- 10 Taste multimedia: FN+F(1-12)
 - F1: Media, Muzică implicită
 - F2: Reducere volum.
 - F3: Creștere volum.
 - F4: Fără sunet
 - F5: Stop
 - F6: Înapoi
 - F7: Redare/Pauză
 - F8: Înainte
 - F9: E-mail
 - F10: Pagina de pornire
 - F11: Blocare taste
 - F12: Calculator

www.spartangear.eu



EXPLORE

our full range of products

DOWNLOAD

manuals and drivers instantly

CONTACT US

for any enquiries or technical support





SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu