



SPARTAN GEAR

MOTHAX 2

WIRED CONTROLLER

QUICK START GUIDE

SPARTAN GEAR

MOTHAX 2

WIRED CONTROLLER

ENGLISH 04

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 05

DEUTSCH 06

FRANÇAIS 07

ITALIANO 08

БЪЛГАРСКИ 09

ROMÂNĂ 10




SPARTAN GEAR

FEATURES

- ❑ Vibration function supported by two motors
- ❑ 3.5mm headphone and microphone jack
- ❑ Analog Triggers (L2 and R2)
- ❑ Turbo function

PRODUCT DETAILS

- 1 "View" button
- 2 Left analogue stick
- 3 "Turbo" mode
- 4 "Home" button
- 5 Directional pad
- 6 Indicator light
- 7 "Clear" button
- 8 "Menu" button
- 9 Control buttons
- 10 Right analogue stick



HOW TO CONNECT

You can connect your controller using any USB port on your PC, xboxone or xbox series X/S console. Your device will automatically recognize the controller.

TURBO MODE

To turn on the Turbo Fire function, hold down the "Turbo" key and press the "A", "B", "X" or "Y" button on the controller. That button will be set on "Turbo" mode.

To turn off the Turbo Fire function, hold down the "Turbo" key and press the button that you have set the "Turbo" mode. This will reset the button to its default function.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❑ Λειτουργία δόνησης που στηρίζεται σε δύο μοτέρ
- ❑ Υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου 3.5mm
- ❑ Αναλογικές σκανδάλες (L2 και R2)
- ❑ Λειτουργία Turbo

GR

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Πλήκτρο “View”
- 2 Αριστερός αναλογικός μοχλός
- 3 “Turbo” mode
- 4 Πλήκτρο “Home”
- 5 Σταυρός κατεύθυνσης
- 6 Φωτεινή ένδειξη
- 7 Πλήκτρο “Clear”
- 8 Πλήκτρο “Menu”
- 9 Πλήκτρα χειρισμού
- 10 Δεξιός αναλογικός μοχλός



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στο PC, στο xboxone ή στο xbox series X/S. Η συσκευή σας θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

TURBO MODE

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo Fire, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και πατήστε το πλήκτρο “A”, “B”, “X” ή “Y” στο χειριστήριο. Το συγκεκριμένο πλήκτρο θα ενεργοποιεί το “Turbo” mode.


Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo Fire, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και πατήστε το πλήκτρο στο οποίο αναθέσατε το “Turbo” mode. Αυτό θα επαναφέρει το πλήκτρο στην προκαθορισμένη λειτουργία του.

FUNKTIONEN

- □ Vibrationsfunktion über zwei Motoren
- □ 3.5mm Kopfhörer-Buchse und Mikrofon
- □ Analoge Trigger (L2 und R2)
- □ Turbofunktion

PRODUKTANGABEN

- 1 "View"-Taste
- 2 Linker Analogstick
- 3 "Turbo"-Modus
- 4 "Home"-Taste
- 5 Steuerkreuz
- 6 Kontrollleuchte
- 7 "Clear"-Taste
- 8 "Menu"-Taste
- 9 Steuerungstasten
- 10 Rechter Analogstick



VERBINDEN

Sie können Ihren Controller über einen beliebigen USB-Anschluss an Ihren PC, oder an ihre xbox one- oder xbox series X/S-Konsole anschließen. Ihr Gerät wird den Controller automatisch erkennen.

TURBO-MODUS

Für die Aktivierung der Turbo Fire-Funktion halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und drücken Sie auf die Tasten "A", "B", "X" oder "Y" am Controller. Diese Taste wird den "Turbo"-Modus aktivieren.


Um die Turbo Fire-Funktion auszuschalten, halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste, mit der Sie den "Turbo"-Modus aktiviert haben. Dadurch wird die Taste auf ihre Standardfunktion zurückgesetzt.

CARACTÉRISTIQUES

- □ Fonction de vibration assurée par deux moteurs
- □ Prise casque et microphone de 3.5mm
- □ Gâchettes analogiques (L2 et R2)
- □ Fonction turbo

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Bouton "View"
- 2 Manette analogique gauche
- 3 Mode "Turbo"
- 4 Bouton "Home"
- 5 Pavé directionnel
- 6 Voyant lumineux
- 7 Bouton "Clear"
- 8 Bouton "Menu"
- 9 Boutons de contrôle
- 10 Manette analogique droite



COMMENT SE CONNECTER

Vous pouvez connecter votre contrôleur en utilisant n'importe quel port USB de votre PC, console xboxone ou xbox series X/S. Votre appareil reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

MODE TURBO

Pour activer la fonction Turbo Fire, maintenez la touche "Turbo" enfoncée et appuyez sur le bouton "A", "B", "X" ou "Y" du contrôleur. Ce bouton sera réglé sur le mode "Turbo".


Pour désactiver la fonction Turbo Fire, maintenez la touche "Turbo" enfoncée et appuyez sur le bouton que vous avez mis sur le mode "Turbo". Ceci réinitialisera le bouton à sa fonction par défaut.

CARATTERISTICHE

- □ Funzione di vibrazione supportata da due motori
- □ Jack cuffie e microfono da 3.5mm
- □ Trigger analogici (L2 e R2)
- □ Funzione Turbo

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- 1 Pulsante "View"
- 2 Stick analogico sinistro
- 3 Modalità "Turbo"
- 4 Pulsante "Home"
- 5 Pad direzionale
- 6 Spia indicatrice
- 7 Pulsante "Clear"
- 8 Pulsante "Menu"
- 9 Pulsanti di controllo
- 10 Stick analogico destro



COME ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO

Sarà possibile collegare il controller usando qualsiasi porta USB su PC, xboxone o xbox series X/S. Il dispositivo riconoscerà automaticamente il controller.

MODALITÀ TURBO

Per attivare la funzione Turbo Fire, tenere premuto il tasto "Turbo" e premere il pulsante "A", "B", "X" o "Y" sul controller. Il pulsante verrà impostato in modalità "Turbo".

Per disattivare la funzione Turbo Fire, tenere premuto il tasto "Turbo" e premere il pulsante sul quale è stata impostata la modalità "Turbo". Ciò resetterà il pulsante alla sua funzione predefinita.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- □ Вибрираща функция, поддържана от два мотора
- □ 3.5mm жак за слушалки и микрофон
- □ Аналогови тригери (L2 и R2)
- □ Турбо функция

BG

ПРОДУКТОВИ ДЕТАЙЛИ

- 1 “View” бутон
- 2 Ляв аналогов стик
- 3 “Turbo” режим
- 4 “Home” бутон
- 5 Насочена подложка
- 6 Светлинен индикатор
- 7 “Clear” бутон
- 8 “Menu” бутон
- 9 Бутони за управление
- 10 Десен аналогов стик



КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ

Можете да свържете вашия контролер, като използвате всеки USB порт на вашия PC, xboxone или xbox series X/S конзола. Вашето устройство автоматично ще разпознае контролера.

ТУРБО РЕЖИМ

За да включите Turbo Fire функцията, задръжте натиснат бутона “Turbo” и натиснете бутона “A”, “B”, “X” или “Y” на контролера. Този бутон ще бъде настроен в “Turbo” режим.

За да изключите Turbo Fire функцията, задръжте натиснат “Turbo” и натиснете бутона, който сте задали в “Turbo” режим. Това ще нулира бутона до неговата подразбираща функция.


CARACTERISTICI

- ❑ Funcție de vibrație asigurată de două motoare
- ❑ Mufă pentru căști și microfon de 3.5mm
- ❑ Trăgace analogice (L2 și R2)
- ❑ Funcție turbo

RO

DETALII PRODUS

- 1 Buton "View"
- 2 Stick analog stâng
- 3 Mod "Turbo"
- 4 Buton "Home"
- 5 Pad direcțional
- 6 Lumină indicator
- 7 Buton "Clear"
- 8 Buton "Menu"
- 9 Butoane de control
- 10 Stick analog drept



CUM SE EFECTUEAZĂ CONECTAREA

Puteți să conectați controlerul utilizând oricare port USB de pe PC, consolă xboxone sau xbox seria X/S. Dispozitivul va recunoaște automat controlerul.

MOD TURBO

Pentru a activa funcția Turbo Fire, țineți apăsată tasta "Turbo" și apăsați butonul "A", "B", "X" sau "Y" de pe controler. Butonul respectiv va fi setat pe modul "Turbo".

Pentru a dezactiva funcția Turbo Fire, țineți apăsată tasta "Turbo" și apăsați butonul pe care ați setat modul "Turbo". Această acțiune va reseta butonul la funcția prestabilită.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.