



SPARTAN GEAR

TITAN²

WIRED GAMING MOUSE

QUICK START GUIDE

SPARTAN GEAR

TITAN 2

WIRED GAMING MOUSE

ENGLISH 04

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 05

DEUTSCH 06

FRANÇAIS 07

ITALIANO 08

БЪЛГАРСКИ 09

ROMÂNĂ 10




SPARTAN GEAR

QUICK START GUIDE

EN

PRODUCT DETAILS

- 1 Left button
- 2 Scroll wheel
- 3 Right button
- 4 Forward button
- 5 Backward button
- 6 DPI switch button
- 7 LED switch button



LED LIGHT MODES

LED colour per DPI:


- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ 1200 - Yellow | ☐ 3200 - Green |
| ☐ 1600 - Blue (Default) | ☐ 4800 - Red |
| ☐ 2400 - Pink | ☐ 7200 - Cyan |

Press LED switch button to switch between the following light modes:

- | | |
|--|--|
| ☐ Colors flowing (Default mode) | ☐ Cycle breath |
| ☐ Twinkling | ☐ Steady light |
| ☐ Star Trek | ☐ Flowing water |
| ☐ Water ripple | ☐ Single water |
| ☐ Enraptured | ☐ Comet tail |
| ☐ Button response | ☐ Neon |
| ☐ CPI breath | |

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Αριστερό πλήκτρο
- 2 Ροδέλα
- 3 Δεξί πλήκτρο
- 4 Πλήκτρο forward
- 5 Πλήκτρο backward
- 6 Πλήκτρο εναλλαγής DPI
- 7 Πλήκτρο εναλλαγής LED



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ

LED χρώμα σύμφωνα με τα DPI:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| □ 1200 - Κίτρινο | □ 3200 - Πράσινο |
| □ 1600 - Μπλε (Προκαθορισμένο) | □ 4800 - Κόκκινο |
| □ 2400 - Ροζ | □ 7200 - Κυανό |

Πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής LED για να αλλάξετε ανάμεσα στους παρακάτω συνδυασμούς φωτισμού:


- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| □ Colors flowing (Προκαθορισμένο) | □ Cycle breath |
| □ Twinkling | □ Steady light |
| □ Star Trek | □ Flowing water |
| □ Water ripple | □ Single water |
| □ Enraptured | □ Comet tail |
| □ Button response | □ Neon |
| □ CPI breath | |

SCHNELLSTARTANLEITUNG

DE

PRODUKTANGABEN

- 1 Linke Taste
- 2 Scrollrad
- 3 Rechte Taste
- 4 Vorwärts-Taste
- 5 Rückwärts-Taste
- 6 DPI-Schalttaste
- 7 LED-Schalttaste



LED-BELEUCHTUNGSMODI

LED-Farbe per DPI:


- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ 1200 - Gelb | ☐ 3200 - Grün |
| ☐ 1600 - Blau (Standard) | ☐ 4800 - Rot |
| ☐ 2400 - Pink | ☐ 7200 - Cyan |

Drücken Sie die LED-Schalttaste, um zwischen den folgenden Beleuchtungsmodi zu wechseln:

- | | |
|---|--|
| ☐ Fließende Farben (Standardmodus) | ☐ Kreispuls |
| ☐ Blinken | ☐ Stetiges Licht |
| ☐ Star Trek | ☐ Fließendes Wasser |
| ☐ Wasserkräuseln | ☐ Einzelnes Wasser |
| ☐ Verzaubert | ☐ Kometenschweif |
| ☐ Tastenantwort | ☐ Neon |
| ☐ CPI-Puls | |

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Bouton gauche
- 2 Molette de défilement
- 3 Bouton droit
- 4 Bouton avant
- 5 Bouton de retour en arrière
- 6 Bouton de commutation DPI
- 7 Bouton de commutation LED



MODES D'ÉCLAIRAGE LED

Couleur LED par DPI:


- | | |
|----------------------------|----------------|
| □ 1200 - Jaune | □ 3200 - Vert |
| □ 1600 - Bleu (par défaut) | □ 4800 - Rouge |
| □ 2400 - Rose | □ 7200 - Cyan |

Appuyez sur le bouton de commutation LED pour basculer entre les modes d'éclairage suivants:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| □ Flux de couleurs (mode par défaut) | □ Souffle du cycle |
| □ Scintillement | □ Lumière fixe |
| □ Star Trek | □ Eau qui coule |
| □ Ondulation de l'eau | □ Eau simple |
| □ Enchanté | □ Queue de comète |
| □ Réponse du bouton | □ Néon |
| □ Souffle CPI | |

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- ❑ 1 Pulsante sinistro
- ❑ 2 Ruota di scorrimento
- ❑ 3 Pulsante destro
- ❑ 4 Pulsante avanti
- ❑ 5 Pulsante indietro
- ❑ 6 Pulsante cambio DPI
- ❑ 7 Pulsante interruttore LED



MODALITÀ LUMINOSE LED

Colore LED per DPI:


- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ❑ 1200 - Giallo | ❑ 3200 - Verde |
| ❑ 1600 - Blu (Valore predefinito) | ❑ 4800 - Rosso |
| ❑ 2400 - Rosa | ❑ 7200 - Ciano |

Premere il pulsante di cambio LED per alternare fra le diverse modalità di illuminazione:

- | | |
|--|-------------------------|
| ❑ Flusso colori (Modalità predefinita) | ❑ Intermittenza ciclica |
| ❑ Lampeggiamento | ❑ Luce fissa |
| ❑ Star Trek | ❑ Acqua che scorre |
| ❑ Increspatura dell'acqua | ❑ Acqua singola |
| ❑ Estasiato | ❑ Coda di cometa |
| ❑ Risposta del pulsante | ❑ Neon |
| ❑ Intermittenza CPI | |

ПРОДУКТОВИ ДЕТАЙЛИ

- ❑ 1 Ляв бутон
- ❑ 2 Колело за скролиране
- ❑ 3 Десен бутон
- ❑ 4 Бутон за превъртане напред
- ❑ 5 Бутон за превъртане назад
- ❑ 6 DPI Бутон за превключване
- ❑ 7 LED Бутон за превключване



LED СВЕТЛИННИ РЕЖИМА

LED цвят на DPI:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ❑ 1200 - Жълто | ❑ 3200 - Зелено |
| ❑ 1600 - Синьо (по подразбиране) | ❑ 4800 - Червено |
| ❑ 2400 - Розово | ❑ 7200 - Синьозелено |

Натиснете бутона за превключване на LED, за да превключвате между следните светлинни режими:


- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ❑ Следващи цветове (по подразбиране) | ❑ Циклично дишане |
| ❑ Примигване | ❑ Постоянна светлина |
| ❑ Стар Трек | ❑ Течаща вода |
| ❑ Воден гребен | ❑ Единична вода |
| ❑ Запленен | ❑ Кометна опашка |
| ❑ Отговор на бутон | ❑ Неон |
| ❑ CPI дъх | |

GHID RAPID DE PORNIRE

RO

DETALII PRODUS

- 1 Buton stânga
- 2 Rotiță de derulare
- 3 Buton dreapta
- 4 Buton înainte
- 5 Buton înapoi
- 6 Buton de comutare DPI
- 7 Buton de comutare LED



MODURI DE LUMINĂ LED

Culoare LED per DPI:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ 1200 - Galben | ☐ 3200 - Verde |
| ☐ 1600 - Albastru (Prestabilit) | ☐ 4800 - Roșu |
| ☐ 2400 - Roz | ☐ 7200 - Azur |

Apăsați butonul de comutare LED pentru a comuta între următoarele moduri de lumină:

- | | |
|--|---|
| ☐ Culori curgătoare (Mod prestabilit) | ☐ Respirație ciclu |
| ☐ Licărire | ☐ Lumină constantă |
| ☐ Star Trek | ☐ Apă curgătoare |
| ☐ Undă acvatică | ☐ Apă unică |
| ☐ Fermecat | ☐ Coada cometei |
| ☐ Răspuns al butonului | ☐ Neon |
| ☐ Respirație CPI | |



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (*and Enarxis Dynamic Media Ltd.*) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.