



SPARTAN GEAR

SIREN

WIRED GAMING MOUSE

QUICK START GUIDE

SPARTAN GEAR

SIREN

WIRED GAMING MOUSE

ENGLISH 04

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 05

DEUTSCH 06

FRANÇAIS 07

ITALIANO 08

БЪЛГАРСКИ 09

ROMÂNĂ 10



SPARTAN GEAR

QUICK START GUIDE


EN

FEATURES

- 7 button gaming mouse.
- 6400 DPI resolution.
- DPI switch button.
Changes between 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- 6 RGB LED light modes.

PRODUCT DETAILS

- 1 Left button
- 2 Scroll wheel
- 3 Right button
- 4 Forward button
- 5 Backward button
- 6 DPI switch button
- 7 LED switch button



LED LIGHT MODES

Press LED switch button to switch between the following light modes:


- LED light breathing
- LED light flowing
- Neon
- Pastel Reflections
- Valse
- Seasons transforming
- LED light off

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❑ Gaming mouse 7 πλήκτρων.
- ❑ Ανάλυση 6400 DPI.
- ❑ Πλήκτρο εναλλαγής DPI.
Αλλάζει ανάμεσα σε 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- ❑ 6 RGB LED modes φωτισμού.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Αριστερό πλήκτρο
- 2 Ροδέλα
- 3 Δεξί πλήκτρο
- 4 Πλήκτρο forward
- 5 Πλήκτρο backward
- 6 Πλήκτρο εναλλαγής DPI
- 7 Πλήκτρο εναλλαγής LED



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής LED για να αλλάξετε ανάμεσα στους παρακάτω συνδυασμούς φωτισμού:

- ❑ LED light breathing
- ❑ LED light flowing
- ❑ Neon
- ❑ Pastel Reflections
- ❑ Valse
- ❑ Seasons transforming
- ❑ LED light off

SCHNELLSTARTANLEITUNG

DE

FUNKTIONEN

- 7-Tasten-Gaming-Mouse.
- Auflösung 6400 DPI.
- DPI-Schalttaste.
Einstellbar zwischen 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- 6-RBG-LED-Beleuchtungsmodi.

PRODUKTANGABEN

- 1 Linke Taste
- 2 Scrollrad
- 3 Rechte Taste
- 4 Vorwärts-Taste
- 5 Rückwärts-Taste
- 6 DPI-Schalttaste
- 7 LED-Schalttaste



LED-BELEUCHTUNGSMODI

Drücken Sie die LED-Schalttaste, um zwischen den folgenden Beleuchtungsmodi zu wechseln:


- LED pulsierendes Licht
- LED fließendes Licht
- Neon
- Pastellreflexionen
- Walzer
- Wechsel der Jahreszeiten
- LED-Beleuchtung aus

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Souris de jeu à 7 boutons.
- ❑ Résolution 6400 DPI.
- ❑ Bouton de commutation DPI.
Bascule entre 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- ❑ 6 modes d'éclairage RGB LED.

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Bouton gauche
- 2 Molette de défilement
- 3 Bouton droit
- 4 Bouton avant
- 5 Bouton de retour en arrière
- 6 Bouton de commutation DPI
- 7 Bouton de commutation LED



MODES D'ÉCLAIRAGE LED

Appuyez sur le bouton de commutation LED pour basculer entre les modes d'éclairage suivants:


- ❑ Souffle de lumière LED
- ❑ Flux de lumière LED
- ❑ Néon
- ❑ Reflets pastel
- ❑ Valse
- ❑ Changement de saisons
- ❑ Éclairage LED éteint

CARATTERISTICHE

- ❑ Mouse da gaming con 7 pulsanti.
- ❑ Risoluzione 6400 DPI.
- ❑ Pulsante cambio DPI.
Permette di modificare fra 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- ❑ 6 modalità luminose LED RGB.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- 1 Pulsante sinistro
- 2 Ruota di scorrimento
- 3 Pulsante destro
- 4 Pulsante avanti
- 5 Pulsante indietro
- 6 Pulsante cambio DPI
- 7 Pulsante interruttore LED



MODALITÀ LUMINOSE LED

Premere il pulsante di cambio LED per alternare fra le diverse modalità di illuminazione:

- ❑ Intermittenza spia LED
- ❑ Scorrimento luminoso LED
- ❑ Neon
- ❑ Riflessi Pastello
- ❑ Valzer
- ❑ Trasformazione delle stagioni
- ❑ Spia LED spenta

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ


BG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❑ 7 бутон игрална мишка.
- ❑ 6400 DPI резолюция.
- ❑ DPI бутон за превключване.
Променя се между 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- ❑ 6 RGB LED светлинни режима.

ПРОДУКТОВИ ДЕТАЙЛИ

- 1 Ляв бутон
- 2 Колело за скролиране
- 3 Десен бутон
- 4 Бутон за превъртане напред
- 5 Бутон за превъртане назад
- 6 DPI Бутон за превключване
- 7 LED Бутон за превключване



LED СВЕТЛИННИ РЕЖИМА

Натиснете LED бутона за превключване, за да превключвате между следните светлинни режими:


- ❑ LED дишаваща светлина
- ❑ LED течаща светлина
- ❑ Неон
- ❑ Пастелни отражения
- ❑ Валс
- ❑ Сезони се трансформират
- ❑ LED изключваща светлина

CARACTERISTICI

- ❑ Mouse de gaming cu 7 butoane.
- ❑ Rezoluție 6400 DPI.
- ❑ Buton de comutare DPI.
Comutări între 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI.
- ❑ 6 moduri de lumină RGB LED.

DETALII PRODUS

- 1 Buton stânga
- 2 Rotiță de derulare
- 3 Buton dreapta
- 4 Buton înainte
- 5 Buton înapoi
- 6 Buton de comutare DPI
- 7 Buton de comutare LED



MODURI DE LUMINĂ LED

Apăsați butonul de comutare LED pentru a comuta între următoarele moduri de lumină:

- ❑ Lumină LED ambientală
- ❑ Lumină LED curgătoare
- ❑ Neon
- ❑ Reflecții pastelate
- ❑ Vals
- ❑ Anotimpuri în schimbare
- ❑ Lumină LED oprită



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (*and Enarxis Dynamic Media Ltd.*) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.