



SPARTAN GEAR

# CECROPS

WIRELESS & WIRED  
GAMING MOUSE

---

SOFTWARE MANUAL


## CONTENTS

INSTALLATION INSTRUCTIONS	EN	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	GR	10
INSTALLATIONSANLEITUNG	DE	17
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	FR	24
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	IT	31
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ	BG	38
INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE	RO	45

The software manual is also available


**[www.spartangear.eu](http://www.spartangear.eu)**

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1 Plug the mouse into the **PC**.
- 2 Download the software and the manual from **www.spartangear.eu** and start the installation.
- 3 Once you complete the installation, double click the icon  to open.


## HOME PAGE INSTRUCTIONS

- 1 The software has four setting pages, Lighting setting, Customize setting, DPI setting, Macro setting.
- 2 The software shows the battery level and connection status.
- 3 Click the buttons below to to:
  - ❑ **RESET ALL** button, restores to factory settings.
  - ❑ **LOAD** button loads any of the saved profile files from the computer.
  - ❑ **SAVE** button can save current settings in a file, in the computer.
  - ❑ **APPLY** button confirms all the choices made.
- 4 Click to go to our website.



## Lighting

- 1 Supports ten light mode effects.
- 2 Light brightness, color and sleep time can be adjusted.
- 3 Color can be chosen from a variety of 16,7m colors.



## Customize

The mouse has eight buttons, including five standard keys, one DPI+ button, and one DPI- button. The five standard buttons are left, middle, right, back and forward, and the DPI buttons are used to adjust the resolution (moving speed) of the cursor.

Choose an alternative function for each button from its drop-down list.



### Note:

- Some options have sub-menu function keys, which are commonly used for the daily operations on the PC. Each key can be defined independently. After selecting the setting of your choice, click **“Apply”**.
- It is recommended that you do not set other functions to the Left and the Right click buttons, to prevent any malfunction.



## DPI


DPI settings include the report rate, DPI and Mouse Setting.


- 1 **Report rate:** Supports 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Supports six DPI adjustment Settings, each adjustable range of (100~10000).
- 3 **Mouse Setting:** Click to be transferred to your mouse's windows settings, where you can adjust button configurations, double-click speed, pointer speed, change icons etc.



## Macro


- 1 First click to setup a new macro group.
- 2 If you want to change the macro name, write it in the edit box and click to confirm the new name.
- 3 Click **START** button to start recording as below (Supports up to 40 actions): Click **STOP** button to stop recording.
- 4 If you need to record real-time delay, please click **INSERT DELAY**. If you need to record insert default delay, please set the time and click. The software records the input time delay in real time, as below.




- 5 If you need to insert **mouse actions**, select the action of the macro, click **MOUSE ACTIONS** and select from the drop-down menu the command you want to insert. The action will be added below the selected.
- 6 If you want to delete an existing macro group, select the macro group and click .







- 7 If you want to modify a macro group, click .
- ❑ Click to rearrange the macro actions sequence.
  - ❑ If you want to change a keyboard action, select it and replace it with the key needed.
  - ❑ If you want to change a mouse action, you can choose between click and move actions.



For mouse click modifications, choose the action and select the replacement from the drop-down list.

For mouse movement modifications, choose the action and select the replacement from the drop-down list. You can also change the movement distance.

- 8 Click  to delete a selected macro action.
- 9 Click  to clear all macro actions.
- 10 Click **CANCEL** to undo current changes.
- 11 Click **SAVE** to save current changes.



## Assign a macro to any button.

To assign a macro group to a button:

- 1 Select the **customize tab**.
- 2 Choose and click the mouse button you want to assign the macro group.
- 3 Select the option **macro manager** from the drop-down menu. From the macro select menu, choose the macro group you want to assign.

## Macro commands can be set in three modes:

- 1 **Loops time mode:** Repeat the macro group according to the number of cycles specified.
- 2 **Repeat run when key down:** Hold down the selected button to keep repeating the macro group, release the button to stop.
- 3 **Repeat run until the key down:** Click the selected button to start repeating the macro group, click the selected button again to stop.

## RESET ALL

Click the **“RESET ALL”** button to restore the software to the default settings, all user configuration parameters are lost, and macro data is retained.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

GR

- 1 Συνδέστε το ποντίκι στο **PC**.
- 2 Κατεβάστε το λογισμικό και το εγχειρίδιο από την ιστοσελίδα **www.spartangear.eu** και ξεκινήστε την εγκατάσταση.
- 3 Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε το λογισμικό.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

- 1 Το λογισμικό διαθέτει τέσσερις σελίδες ρυθμίσεων: Ρυθμίσεις Φωτισμού (Lighting), Ρυθμίσεις Προσαρμογής (Customize), Ρυθμίσεις DPI, Ρυθμίσεις Macro.
- 2 Το λογισμικό εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας και την κατάσταση σύνδεσης.
- 3 Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά για:
  - ❑ **RESET ALL** Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
  - ❑ **LOAD** Φόρτωση οποιουδήποτε αποθηκευμένου προφίλ από τον υπολογιστή.
  - ❑ **SAVE** Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων σε αρχείο στον υπολογιστή.
  - ❑ **APPLY** Επιβεβαίωση των επιλογών που έχετε κάνει.
- 4 Κλικ για μετάβαση στην ιστοσελίδα μας.



## Lighting

- 1 Υποστηρίζει δέκα εφέ φωτισμού.
- 2 Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και χρόνου αδράνειας (Ο χρόνος αδράνειας μπορεί να προσαρμοστεί).
- 3 Επιλογή χρώματος από ποικιλία 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων.



## Customize

Το ποντίκι διαθέτει οκτώ κουμπιά: πέντε βασικά κουμπιά (αριστερό, μεσαίο, δεξί, πίσω, εμπρός), ένα κουμπί DPI+, και ένα κουμπί DPI- για ρύθμιση της ανάλυσης (ταχύτητα κίνησης) του κέρσορα.

Επιλέξτε εναλλακτική λειτουργία για κάθε κουμπί από το αναπτυσσόμενο μενού του εκάστοτε κουμπιού.



### Σημείωση:

- ❑ Ορισμένες επιλογές περιλαμβάνουν υπο-μενού με πλήκτρα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά στις καθημερινές εργασίες του PC. Κάθε κουμπί μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα. Αφού επιλέξετε τη ρύθμιση της επιλογής σας, πατήστε **Apply**.
- ❑ Συνιστάται να μην αλλάξετε τις αρχικές λειτουργίες των κουμπιών **Left** και **Right** κλικ, για να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργίες.



## Ρυθμίσεις DPI


Οι ρυθμίσεις DPI περιλαμβάνουν τη συχνότητα απόκρισης (report rate), το DPI και τις Ρυθμίσεις Ποντικιού.

- 1 **Report rate:** Υποστηριζόμενες συχνότητες: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Υποστηρίζονται έξι ρυθμίσεις προσαρμογής DPI, προσαρμοσμένες σε εύρος (100~10000).
- 3 **Mouse Settings:** Κλικάρετε για μετάβαση στις ρυθμίσεις ποντικιού των Windows, για προσαρμογή των ρυθμίσεων παραμέτρων των κουμπιών, ταχύτητα του διπλού κλικ, ταχύτητα δείκτη, αλλαγή εικονιδίων κλπ.



## Ρυθμίσεις Macro



- 1 Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα **macro**.
- 2 Αν θέλετε να αλλάξετε το ονόμα macro, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο επεξεργασίας και κάντε κλικ για επιβεβαίωση του νέου ονόματος.
- 3 Κάντε κλικ στο **START** κουμπί για να ξεκινήσει η εγγραφή όπως φαίνεται παρακάτω (υποστηρίζονται έως και 40 ενέργειες): Κάντε κλικ στο **STOP** κουμπί για να σταματήσει η εγγραφή.




- 4 Αν θέλετε να καταγράψετε καθυστέρηση σε πραγματικό χρόνο, κάντε κλικ **INSERT DELAY**. Αν θέλετε να καταγράψετε προκαθορισμένη καθυστέρηση, ορίστε τον επιθυμητό χρόνο και κάντε κλικ. Το λογισμικό καταγράφει την χρόνο καθυστέρηση σε πραγματικό χρόνο, όπως φαίνεται παρακάτω:
- 5 Αν θέλετε να εισάγετε ενέργειες του ποντικιού, επιλέξτε την ενέργεια από το macro, κάντε κλικ **MOUSE ACTIONS** και επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού την εντολή που θέλετε να εισάγετε. Η ενέργεια θα προστεθεί κάτω από την επιλεγμένη.







- 6 Αν θέλετε να διαγράψετε μια υπάρχουσα ομάδα macro, επιλέξτε την ομάδα macro και κάντε κλικ .
- 7 Αν θέλετε να τροποποιήσετε μια ομάδα macro, κάντε κλικ .
  - ❑ Κάντε κλικ για να αναδιατάξετε τη σειρά των ενεργειών macro.
  - ❑ Αν θέλετε να αλλάξετε μια ενέργεια πληκτρολογίου, επιλέξτε την και αντικαταστήστε τη με το επιθυμητό πλήκτρο.
  - ❑ Αν θέλετε να αλλάξετε μια ενέργεια ποντικιού, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ενέργειες κλικ ή κίνησης.



Για τροποποιήσεις σε ενέργειες κλικ του ποντικιού, διαλέξτε την ενέργεια και επιλέξτε αντικατάσταση από το αναπτυσσόμενο μενού.

Για τροποποιήσεις σε ενέργειες κίνησης του ποντικιού, διαλέξτε την ενέργεια και επιλέξτε αντικατάσταση από το αναπτυσσόμενο μενού. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την απόσταση μετακίνησης.

- 8 Κάντε κλικ  για να διαγράψετε μια επιλεγμένη ενέργεια macro.
- 9 Κάντε κλικ  για να διαγράψετε όλες τις ενέργειες macro.
- 10 Κάντε κλικ **CANCEL** για να αναιρέσετε τις τρέχουσες αλλαγές.
- 11 Κάντε κλικ **SAVE** για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες αλλαγές.



## Ανάθεση Macro σε οποιοδήποτε κουμπί

Για να αναθέσετε μια ομάδα **macro** σε κουμπί:

- 1 Επιλέξτε την καρτέλα **customize**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί του ποντικιού στο οποίο θέλετε να αναθέσετε την ομάδα macro.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Macro Manager** από το αναπτυσσόμενο μενού. Από το μενού επιλογής macro, διαλέξτε την ομάδα macro στην οποία θέλετε να γίνει η ανάθεση.

**Οι εντολές macro μπορούν να ρυθμιστούν σε τρεις λειτουργίες:**

- 1 **Loops Time Mode:** Επαναλαμβάνει την ομάδα macro σύμφωνα με τον αριθμό επαναλήψεων που έχουν οριστεί.
- 2 **Repeat Run When Key Down:** Κρατήστε πατημένο το επιλεγμένο κουμπί για να συνεχίσει να επαναλαμβάνεται η ομάδα macro. Αφήστε το κουμπί για να σταματήσει.
- 3 **Repeat Run Until Key Down:** Πατήστε το επιλεγμένο κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η επανάληψη της ομάδας macro. Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να σταματήσει.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Κάντε κλικ στο κουμπί «**RESET ALL**», για να επαναφέρετε το λογισμικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι παραμετροποιήσεις του χρήστη θα χαθούν, αλλά τα δεδομένα των macro διατηρούνται.

## INSTALLATIONSANLEITUNG:

- 1 Schließen Sie die Maus an den PC an.
- 2 Laden Sie die Software und das Handbuch herunter unter **www.spartangear.eu** und starten Sie die Installation.
- 2 Sobald Sie die Installation abgeschlossen haben, doppelklicken Sie auf das Symbol, um es zu öffnen.


## ANWEISUNGEN ZUR HOMEPAGE

- 1 Die Software verfügt über vier Einstellungsseiten: Beleuchtungseinstellung (Lighting), benutzerdefinierte Einstellung (Customize), DPI- Einstellung und Makroeinstellung (Macro).
- 2 Die Software zeigt den Batteriestand und den Verbindungsstatus an.
- 3 Klicken Sie auf:
  - ❑ Die Taste **“RESET ALL”**, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen.
  - ❑ Die Taste **“LOAD”**, um alle gespeicherten Profildateien vom Computer zu laden.
  - ❑ Die Taste **“SAVE”**, um die aktuellen Einstellungen in einer Datei auf dem Computer zu speichern.
  - ❑ Die Taste **“APPLY”**, um alle getroffenen Auswahlen zu bestätigen.
- 4 Klicken, um zu unserer Website zu gelangen.



## Lighting

- 1 Unterstützt zehn Lichtmodus-Effekte.
- 2 Lichthelligkeit, Farbe und Ruhezustand lassen sich einstellen.
- 3 Die Farbe kann aus einer Vielzahl von 16,7 Millionen Farben ausgewählt werden.



## Customize

Die Maus verfügt über acht Tasten, darunter fünf Standardtasten, eine Taste DPI+ und eine Taste DPI-. Die fünf Standardtasten sind Links, Mitte, Rechts, Zurück und Vorwärts, und die DPI-Tasten dienen zur Einstellung der Auflösung (Bewegungsgeschwindigkeit) des Cursors.

Wählen Sie für jede Taste eine alternative Funktion aus der Dropdown-Liste aus.



### Anmerkung:

- ❑ Einige Optionen haben Untermenü-Funktionstasten, die häufig für die tägliche Arbeit am PC verwendet werden. Jede Taste kann unabhängig definiert werden. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben, klicken Sie auf **“Apply”**.
- ❑ Es wird empfohlen, den Tasten **Left** und **Right** keine anderen Funktionen zuzuweisen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



## DPI

Zu den DPI-Einstellungen gehören Report Rate, DPI und Mouse Setting.

- 1 **Report rate:** Unterstützt 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Unterstützt sechs DPI-Einstellungen, jede in einem einstellbaren Bereich von (100~10000).


## Mouse Setting

Klicken Sie, um zu den Windows-Einstellungen Ihrer Maus zu gelangen, wo Sie Tastenkonfigurationen, Doppelklickgeschwindigkeit, Zeigergeschwindigkeit anpassen oder Symbole usw. ändern können.



## Macro



- 1 Klicken Sie zuerst, um eine neue macro-Gruppe einzurichten.
- 2 Wenn Sie den macro-Namen ändern möchten, schreiben Sie ihn in das Bearbeitungsfeld und klicken Sie zur Bestätigung des neuen Namens
- 3 Klicken Sie auf die Taste **START**, um die Aufzeichnung wie unten beschrieben zu starten (unterstützt bis zu 40 Aktionen): Klicken Sie auf die Taste **STOP**, um die Aufnahme zu beenden.




- 4 Wenn Sie eine Echtzeitverzögerung aufzeichnen möchten, bitte klicken Sie auf die Taste **INSERT DELAY**. Wenn Sie die Einfügeverzögerung aufzeichnen müssen, stellen Sie die Zeit ein und klicken Sie auf die Taste **INSERT DELAY**. Die Software zeichnet die Eingabeverzögerung in Echtzeit auf, wie unten dargestellt:
- 5 Wenn Sie Mausaktionen einfügen möchten, wählen Sie die **MOUSE ACTIONS** aus, klicken Sie darauf und wählen Sie aus dem Drop-down-Menü den Befehl aus, den Sie einfügen möchten. Die Aktion wird unterhalb der ausgewählten hinzugefügt.







- 6 Wenn Sie eine bestehende macro-Gruppe löschen möchten, wählen Sie die macro-Gruppe aus und klicken Sie auf die Taste .
- 7 Wenn Sie eine macro-Gruppe ändern möchten, bitte klicken .
  - ❑ Klicken Sie, um die Reihenfolge der macro-Aktionen zu ändern.
  - ❑ Wenn Sie eine Tastaturaktion ändern möchten, wählen Sie diese aus und ersetzen Sie sie durch die gewünschte Taste.
  - ❑ Wenn Sie eine Mausektion ändern möchten, können Sie zwischen Klick- und Bewegungsaktionen wählen.



Für Mausklick-Änderungen wählen Sie die Aktion und den Ersatz aus der Dropdown-Liste aus.

Wählen Sie zum Ändern der Mausektion die Aktion und wählen Sie den Ersatz aus der Dropdown-Liste. Sie können auch den Bewegungsabstand ändern.

- 8 Klicken Sie , um eine ausgewählte macro-Aktion zu löschen.
- 9 Klicken Sie , um alle macro-Aktionen zu löschen
- 10 Klicken Sie **CANCEL**, um die aktuellen Änderungen rückgängig zu machen.
- 11 Klicken Sie **SAVE**, um die aktuellen Änderungen zu speichern.



## Weisen Sie jeder Taste ein macro zu

So weisen Sie einer Taste eine **macro-Gruppe** zu:

- 1 Wählen Sie die Tab-Taste **customize** aus.
- 2 Die gewählte Maustaste anklicken und der macro-Gruppe zuweisen.
- 3 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option **macro-Manager**. Wählen Sie aus dem macro-Auswahlmenü die macro-Gruppe aus, die Sie zuweisen möchten.

## Macro-Befehle können in drei Modi eingestellt werden:


- 1 **Loops time mode:** Wiederholen Sie die macro-Gruppe entsprechend der angegebenen Anzahl von Zyklen.
- 2 **Repeat run when key down:** Halten Sie die ausgewählte Taste gedrückt, um die macro-Gruppe immer wieder zu wiederholen. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen.
- 3 **Repeat run until the key down:** Klicken Sie auf die ausgewählte Taste, um die Wiederholung der macro-Gruppe zu starten. Klicken Sie erneut auf die ausgewählte Taste, um sie zu stoppen.

## ALLES ZURÜCKSETZEN

Klicken Sie auf die Taste **“RESET ALL”**, um die Software auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Alle Benutzerkonfigurationsparameter gehen verloren und die macro-Daten bleiben erhalten.


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FR

- 1 Branchez la souris au **PC**.
- 2 Téléchargez le logiciel et le manuel depuis la page **www.spartangear.eu** puis lancez l'installation.
- 3 Une fois l'installation terminée, cliquez droit sur l'icône pour ouvrir .

## INSTRUCTIONS POUR LA PAGE D'ACCUEIL

- 1 Le logiciel comporte quatre pages de configuration: configuration de la luminosité (Lighting), configuration personnalisée (Customize), configuration du DPI, configuration Macro.
- 2 Le logiciel indique le niveau de la batterie et l'état de la connexion.
- 3 Cliquez sur ces boutons pour:
  - ❑ le bouton **«RESET ALL»** permet de rétablir les paramètres d'usine.
  - ❑ le bouton **«LOAD»** permet de charger n'importe quel fichier de profil enregistré sur l'ordinateur.
  - ❑ le bouton **«SAVE»** permet de sauvegarder les paramètres en cours dans un fichier, sur l'ordinateur.
  - ❑ le bouton **«APPLY»** confirme tous les choix effectués.
- 4 Cliquez pour accéder à notre site web.



## Lighting

- 1 Prend en charge dix effets de mode lumineux.
- 2 La luminosité, la couleur et le temps de sommeil peuvent être réglés.
- 3 La couleur peut être choisie parmi une variété de 16,7 millions de couleurs.



## Personnalisation

La souris comporte huit boutons, dont cinq touches standard, un bouton DPI+ et un bouton DPI-. Les cinq boutons standard sont les suivants: gauche, milieu, droite, arrière et avant, les boutons DPI permettant de régler la résolution (vitesse de déplacement) du curseur. Choisissez une fonction alternative pour chaque bouton à partir de sa liste déroulante.



### N.B.:

- ❑ Certaines options ont des touches de fonction de sous-menu, habituellement utilisées pour les opérations courantes sur le **PC**. Chaque touche peut être définie indépendamment. Après avoir sélectionné la configuration de votre choix, cliquez sur «**Apply**».
- ❑ Il est recommandé de ne pas définir d'autres fonctions sur les boutons de clic **Left** et **Right**, afin d'éviter tout dysfonctionnement.



## DPI

Les paramètres DPI comprennent le report rate, le DPI et le Mouse Setting.

- 1 **Report rate:** Prise en charge des fréquences 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Prise en charge de six paramètres de réglage DPI, chaque plage de réglage étant de(100~10000).
- 3 **Mouse Setting:** Cliquez pour être redirigé vers les paramètres Windows de votre souris, où vous pourrez ajuster la configuration des boutons, la vitesse du double clic, la vitesse du pointeur, modifier les icônes, etc.






## Macro

- 1 Cliquez d'abord sur pour créer un nouveau groupe de macro.
- 2 Si vous souhaitez modifier le nom de la macro, écrivez-le dans la boîte d'édition et cliquez sur pour confirmer le nouveau nom.
- 3 Cliquez sur le bouton **START** pour démarrer l'enregistrement comme indiqué ci-dessous (supporte jusqu'à 40 actions): Cliquez sur le bouton **STOP** pour interrompre l'enregistrement.







- 6 Si vous souhaitez supprimer un groupe de macro existant, sélectionnez le groupe de macro puis cliquez sur .
- 7 Si vous souhaitez modifier un groupe de macro, cliquez sur .
  - ❑ Cliquez sur pour réorganiser la séquence des actions de macro.
  - ❑ Si vous souhaitez modifier une action du clavier, sélectionnez-la puis remplacez-la par la touche choisie.
  - ❑ Si vous souhaitez modifier une action de la souris, vous pouvez choisir entre les actions de clic et de déplacement.



Pour modifier les clics de souris, choisissez l'action puis sélectionnez le choix alternatif dans la liste déroulante.

Pour modifier les mouvements de la souris, choisissez l'action puis sélectionnez le choix alternatif dans la liste déroulante. Vous pouvez également modifier la distance de déplacement.

- 8 Cliquez sur  pour supprimer une action macro sélectionnée.
- 9 Cliquez sur  pour effacer toutes les actions de macro.
- 10 Cliquez sur **CANCEL** pour annuler les modifications en cours.
- 11 Cliquez sur **SAVE** pour enregistrer les modifications en cours.



## Affecter une macro à n'importe quel bouton

Pour affecter un groupe de **macro** à un bouton:

- 1 Sélectionnez l'onglet **customize**.
- 2 Choisissez et cliquez sur le bouton de la souris auquel vous voulez attribuer le groupe de macro.
- 3 Sélectionnez l'option **gestionnaire de macro** dans le menu déroulant.

Dans le menu de sélection des macro, choisissez le groupe de macro que vous souhaitez affecter.


## Les commandes macro peuvent être définies selon trois modes:

- 1 **Loops time mode:** Répète le groupe de macro selon le nombre de cycles spécifié.
- 2 **Repeat run when key down:** Maintenez le bouton sélectionné enfoncé pour continuer à répéter le groupe de macro, relâchez le bouton pour arrêter.
- 3 **Repeat run until the key down:** Cliquez sur le bouton sélectionné pour commencer à répéter le groupe de macro, cliquez à nouveau sur le bouton sélectionné pour arrêter.

## RESET ALL


Cliquez sur le bouton «**RESET ALL**» pour rétablir les paramètres par défaut du logiciel; cette action supprime tous les paramètres de configuration de l'utilisateur, mais permet de conserver les données macro.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1 Collegare il mouse al PC.
- 2 Scaricare il software e il manuale da **www.spartangear.eu** e avviare l'installazione.
- 3 Dopo aver completato l'installazione, fare doppio clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  per aprirla.


## ISTRUZIONI SULLA PAGINA INIZIALE

- 1 Il software dispone di quattro pagine di impostazione: impostazione dell'illuminazione (Lighting), impostazione della personalizzazione (Customise), impostazione DPI e impostazione delle Macro.
- 2 Il software mostra il livello della batteria e lo stato della connessione.
- 3 Fare clic su questi pulsanti per:
  - ❑ il pulsante «**RESET ALL**» ripristina le impostazioni di fabbrica.
  - ❑ il pulsante «**LOAD**» carica uno qualsiasi dei file di profilo salvati dal computer.
  - ❑ il pulsante «**SAVE**» consente di salvare le impostazioni correnti in un file, nel computer.
  - ❑ il pulsante «**APPLY**» conferma tutte le scelte effettuate.
- 4 Fare clic per andare al nostro sito web.



## Lighting

- 1 Supporta dieci effetti di modalità luce.
- 2 È possibile regolare la luminosità, il colore e il tempo di sospensione.
- 3 È possibile scegliere il colore tra una gamma di 16,7m di colori.



## Customise

Il mouse è dotato di otto pulsanti, tra cui cinque tasti standard, un pulsante DPI+ e un pulsante DPI-. I cinque pulsanti standard sono sinistra, centro, destra, indietro e avanti, mentre i pulsanti DPI servono a regolare la risoluzione (velocità di spostamento) del cursore.

Scegliere una funzione alternativa per ciascun pulsante dall'elenco a discesa.



### Nota:

- ❑ Alcune opzioni dispongono dei pulsanti funzione di sottomenu, di norma usati per eseguire operazioni quotidiane sul **PC**. Ogni tasto può essere impostato in modo indipendente. Dopo aver selezionato l'impostazione desiderata, fare clic su **“Apply”**.
- ❑ Si consiglia di non impostare altre funzioni per i pulsante **Sinistro** e **Destro** del mouse, per evitare eventuali malfunzionamenti.



## DPI


Le impostazioni DPI comprendono la frequenza di report, DPI e le Impostazione del mouse.


- 1 **Frequenza dei report:** Supporta 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Supporta sei impostazioni di regolazione DPI, ogni intervallo regolabile di (100~10000).
- 3 **Impostazione del mouse:** Fare clic per essere trasferiti alle impostazioni di Windows del mouse, dove è possibile regolare le configurazioni dei pulsanti, la velocità del doppio clic, la velocità del puntatore, modificare icone, ecc.



## Macro


- 1 Per prima cosa fare clic per impostare un nuovo gruppo di macro.
- 2 Se si desidera modificare il nome della macro, scriverlo nella casella di modifica e fare clic per confermare il nuovo nome
- 3 Fare clic sul pulsante **START** per avviare la registrazione come indicato di seguito (supporta fino a 40 azioni): Fare clic sul **STOP** pulsante per interrompere la registrazione.
- 4 Se è necessario registrare il ritardo in tempo reale, fare clic su **INSERT DELAY**, Se è necessario inserire il tempo predefinito per il ritardo, impostare l'ora e fare clic su **INSERT DELAY**, il software registra il ritardo di ingresso in tempo reale, come di seguito:




- 5 Se è necessario inserire azioni del mouse, selezionare l'azione della macro, fare clic e selezionare dal menu a discesa il comando che si desidera inserire. L'azione verrà aggiunta sotto la voce selezionata.
- 6 Se si desidera eliminare un gruppo di macro esistente, selezionare il gruppo di macro e fare clic su .









7 Se si desidera modificare un gruppo di macro, fare clic su .

- Fare clic su per riorganizzare la sequenza di azioni delle macro.
- Se si desidera modificare un'azione della tastiera, selezionarla e sostituirla con il tasto necessario.
- Se si desidera modificare un'azione del mouse, è possibile scegliere tra clic e movimento.

Per le modifiche ai clic del mouse, scegliere l'azione e selezionare la sostituzione dall'elenco a discesa.

Per le modifiche ai movimenti del mouse, scegliere l'azione e selezionare la sostituzione dall'elenco a discesa. È inoltre possibile modificare la distanza di movimento.

8 Fare clic su  per eliminare un'azione macro selezionata.

9 Fare clic su  per cancellare tutte le azioni macro.

10 Fare clic su **CANCEL** per annullare le modifiche correnti.

11 Fare clic su **SAVE** per salvare le modifiche correnti



## Assegnare una macro a qualsiasi pulsante

Per assegnare un gruppo di **macro** a un pulsante:

- 1 Selezionare la scheda **Personalizza**.
- 2 Scegliere e fare clic sul pulsante del mouse a cui si desidera assegnare il gruppo di macro.
- 3 Selezionare l'opzione Gestione **macro dal menu** a discesa.

Dal menu di selezione delle macro, scegliere il gruppo di macro che si desidera assegnare.


**I comandi macro possono essere impostati in tre modalità:**

- 1 **Modalità loop temporale:** ripete il gruppo di macro in base al numero di cicli specificato.
- 2 **Ripeti l'esecuzione quando il tasto è premuto:** tenere premuto il pulsante selezionato per continuare a ripetere il gruppo di macro, rilasciare il pulsante per interrompere.
- 3 **Ripeti l'esecuzione finché il tasto è premuto:** fare clic sul pulsante selezionato per iniziare a ripetere il gruppo di macro, fare di nuovo clic sul pulsante selezionato per interrompere.

## RIPRISTINA TUTTO


Fare clic sul pulsante «**RIPRISTINA TUTTO**» per ripristinare le impostazioni predefinite del software; tutti i parametri di configurazione dell'utente vanno persi, mentre i dati macro vengono conservati.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

- 1 Свържете мишката към PC.
- 2 Изтеглете софтуера и ръководството от **www.spartangear.eu** и стартирайте инсталацията.
- 3 След като завършите инсталацията, щракнете двукратно върху иконата, за да отворите .


## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА

- 1 Софтуерът разполага с четири страници за настройки, настройки за осветлението (Lighting), персонализирани настройки (Customize), настройка за DPI, Макро настройка.
- 2 Софтуерът показва нивото на батерията и статуса на връзката.
- 3 Щракнете върху тези бутони, за да:
  - ❑ бутонът **“RESET ALL”** възстановява фабричните настройки.
  - ❑ бутонът **“LOAD”** зарежда всеки от запазените профилни файлове от компютъра.
  - ❑ бутонът **“SAVE”** може да запише текущите настройки във файл в компютъра.
  - ❑ бутонът **“APPLY”** потвърждава всички направени избори.
- 4 Щракнете, за да отидете на нашия уебсайт.



## Lighting

- 1 Поддържа десет ефекта на светлинния режим.
- 2 Яркостта на светлината, цветът и времето за сън могат да бъдат регулирани.
- 3 Цветът може да се избере от разнообразие от 16,7 m цветове.



## Customize

Мишката има осем бутона, включително пет стандартни бутона, един бутон DPI+ един DPI- бутон. Петте стандартни бутона са ляв, среден, десен, назад и напред, а бутоните DPI се използват за регулиране на разделителната способност (скоростта на движение) на курсора.

Изберете алтернативна функция за всеки бутон от неговото падащо меню.



### Забележка:

- Някои опции имат подменю с функционални клавиши, които се използват често за ежедневни операции на **PC**. Всеки клавиш може да бъде дефиниран независимо. След като изберете желаната настройка, щракнете върху **“Apply”**.



- Препоръчва се да не задавате други функции на бутоните за щракване **Left** и **Right**, за да предотвратите неизправности.

## DPI


DPI настройките включват report rate, DPI и Mouse Setting.

- 1 **Report rate:** Поддържа 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Поддържа шест настройки за DPI с регулируем обхват, всяка от които е с обхват (100~10000).
- 3 **Mouse Setting:** Щракнете, за да бъдете пренасочени към настройките на прозорците на мишката в windows, където можете да регулирате конфигурациите на бутоните, скоростта на двойното кликане, скоростта на показалеца, да промените иконите и др.



## Macro



- 1 Първо щракнете, за да настроите нова macro група.
- 2 Ако искате да промените името на macro, напишете го в полето за редактиране и щракнете, за да потвърдите новото име
- 3 Щракнете върху бутона **START**, за да започнете да записвате, както е показано по-долу (поддържа до 40 действия): Щракнете върху бутона **STOP**, за да спрете записа.




- 4 Ако трябва да запишете забавяне в реално време **INSERT DELAY**, моля, кликнете, Ако трябва да запишете закъснение по подразбиране, моля, задайте времето и кликнете, софтуерът записва входното закъснение в реално време, както е показано по-долу:
- 5 Ако трябва да вмъкнете действия на мишката, изберете действието на масро, щракнете върху него и изберете от падащото меню командата, която искате да вмъкнете. Действието ще бъде добавено под избраното.







- 6 Ако искате да изтриете съществуваща macro група, изберете macro групата и кликнете .
- 7 Ако искате да промените дадена macro, кликнете .
  - ❑ Кликнете, за да пренаредите последователността на macro действията.
  - ❑ Ако искате да промените клавишно действие, изберете го и го заменете с необходимия клавиш.
  - ❑ Ако искате да промените действие на мишката, можете да избирате между действията щракване и преместване.



За промени в действията на мишката, изберете действието и изберете заменящото го от падащото меню.

За промени в действията на мишката, изберете действието и изберете заменящото го от падащото меню. Можете също така да промените разстоянието на движение.

- 8 Щракнете , за да изтриете избраното macro действие.
- 9 Щракнете , за да изчистите всички macro действия
- 10 Щракнете **CANCEL**, за да отмените текущите промени.
- 11 Щракнете **SAVE**, за да запазите текущите промени.

## Задайте масро към който и да е бутон

За да зададете **macro** група към бутон:

- 1 Изберете таба **customize**.
- 2 Изберете и щракнете върху бутона на мишката, на който искате да зададете масро група.
- 3 Изберете опцията **macro администратор** от падащото меню.

От менюто за избор на масро, изберете масро групата, която искате да зададете.

## Масро командите могат да бъдат зададени в три режима:


- 1 **Loops time mode:** Повторете макрогрупата според броя на зададените цикли.
- 2 **Repeat run when key down:** Задръжте натиснат избрания бутон, за да продължите да продължи повторението на макрогрупата, и освободете бутона, за да спрете.
- 3 **Repeat run until the key down:** Щракнете върху избрания бутон, за да започнете повторението на макрогрупата, и щракнете отново върху избрания бутон, за да спрете.

## НУЛИРАНЕ

Щракнете върху бутона **“RESET ALL”**, за да възстановите софтуера до фабричните настройки, като всички потребителски конфигурационни параметри ще бъдат загубени, но макро данните ще бъдат запазени.


## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

RO

- 1 Conectați mouse-ul la **PC**.
- 2 Descărcați software-ul și manualul de la **www.spartangear.eu** și începeți instalarea.
- 3 După finalizarea instalării, faceți dublu clic pe pictogramă .

## INSTRUCȚIUNI PENTRU PAGINA DE START

- 1 Software-ul are patru pagini de setare, setare iluminare (Lighting), setare personalizare (Customize), setare DPI, setare Macro.
- 2 Software-ul afișează nivelul bateriei și starea conexiunii.
- 3 Faceți clic pe aceste butoane pentru:
  - ❑ butonul **"RESET ALL"** restabilește setările din fabrică.
  - ❑ butonul **"LOAD"** încarcă oricare dintre fișierele de profil salvate de pe computer.
  - ❑ butonul **"SAVE"** poate salva setările curente într-un fișier, în computer.
  - ❑ butonul **"APPLY"** confirmă toate alegerile făcute.
- 4 Faceți clic pentru a accesa site-ul nostru.



## Lighting

- 1 Suportă zece efecte de mod de lumină.
- 2 Luminozitatea, culoarea și timpul de somn pot fi ajustate.
- 3 Culoarea poate fi aleasă dintr-o varietate de culori de 16,7m.



## Customize

Mouse-ul are opt butoane, inclusiv cinci taste standard, un buton DPI+și un buton DPI-. Cele cinci butoane standard sunt stânga, mijloc, dreapta, înapoi și înainte, iar butoanele DPI sunt utilizate pentru a regla rezoluția (viteza de deplasare) a cursorului.

Alegeți o funcție alternativă pentru fiecare buton din lista derulantă.



### Notă:

- Unele opțiuni au taste funcționale în submeniu, care sunt folosite de obicei pentru operațiuni zilnice pe **PC**. Fiecare tastă poate fi definită independent. După ce ați selectat setarea dorită, faceți clic pe **“Apply”**.
- Este recomandat să nu setați alte funcții la butoanele de clic **Left** și **Right**, pentru a preveni orice defecțiune.



## DPI

Setările DPI includ report rate, DPI și Mouse Setting.


- 1 **Report rate:** Suportă 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz.
- 2 **DPI:** Suportă șase setări de reglare DPI, fiecare interval reglabil de (100~10000).
- 3 **Mouse Setting:** Faceți clic pentru a fi transferat la setările ferestrelor mouse-ului, unde puteți ajusta configurațiile butoanelor, viteza de dublu clic, viteza indicatorului, schimbarea pictogramelor etc.




## Macro

- 1 Faceți clic mai întâi pentru a configura un nou grup macro.
- 2 Dacă doriți să modificați numele macro, scrieți-l în caseta de editare și faceți clic pentru a confirma noul nume.
- 3 Faceți clic pe buton pentru **START** a începe înregistrarea ca mai jos (acceptă până la 40 de acțiuni): Faceți clic pe buton pentru **STOP** a opri înregistrarea.
- 4 Dacă aveți nevoie să înregistrați întârzierea în timp real, vă rugăm să faceți clic pe **INSERT DELAY**, Dacă aveți nevoie să înregistrați întârzierea implicită de inserare, vă rugăm să setați timpul și faceți clic pe







**INSERT DELAY**, software-ul înregistrează întârzierea timpului de intrare în timp real, după cum urmează.

- 5 Dacă trebuie să introduceți acțiuni ale mouse-ului, selectați acțiunea macro, faceți clic și selectați din meniul derulant comanda pe care doriți să o introduceți. Acțiunea va fi adăugată sub cea selectată.
- 6 Dacă doriți să ștergeți un grup macro existent, selectați grupul macro și faceți clic pe .





- 7 Dacă doriți să modificați un grup macro, faceți clic pe .
- ❑ Faceți clic pentru a rearanja secvența acțiunilor macro.
  - ❑ Dacă doriți să modificați o acțiune a tastaturii, selectați-o și înlocuiți-o cu tasta necesară.
  - ❑ Dacă doriți să modificați o acțiune a mouse-ului, puteți alege între acțiunile clic și mișcare.



Pentru modificările prin clic de mouse, alegeți acțiunea și selectați înlocuirea din lista derulantă.

Pentru modificările prin mișcări de mouse, alegeți acțiunea și selectați înlocuirea din lista derulantă. De asemenea, puteți modifica distanța de deplasare.

- 8 Faceți clic  pentru a șterge o acțiune macro selectată.
- 9 Faceți clic  pentru a șterge toate acțiunile macro.
- 10 Faceți clic **CANCEL** pentru a anula modificările curente.
- 11 Faceți clic **SAVE** pentru a salva modificările curente

## Atribuiți o macro oricărui buton.

Pentru a atribui un grup **macro** unui buton:

- 1 Selectați fila **customize**.
- 2 Alegeți și faceți clic pe butonul mouse-ului căruia doriți să îi atribuiți grupul macro.
- 3 Selectați opțiunea **macro manager** din meniul derulant.


Din meniul de selectare macro, alegeți grupul macro pe care doriți să îl atribuiți.

## Comenzile macro pot fi setate în trei moduri:

- 1 **Loops time mode:** Repetați grupul macro în conformitate cu numărul de cicluri specificat.
- 2 **Repeat run when key down:** Țineți apăsat butonul selectat pentru a continua repetarea grupului macro, eliberați butonul pentru a opri.
- 3 **Repeat run until the key down:** Faceți clic pe butonul selectat pentru a începe repetarea grupului macro, faceți clic din nou pe butonul selectat pentru a opri.

## RESETAȚI TOATE

Faceți clic pe butonul **“RESET ALL”** pentru a restabili software-ul la setările implicite, toți parametrii de configurare ai utilizatorului sunt pierduți, iar datele macro sunt păstrate.



---

explore our full range of products at

**[www.spartangear.eu](http://www.spartangear.eu)**

---



Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (*and Enarxis Dynamic Media Ltd.*) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.