



SPARTAN GEAR


SYRINX

MEDIUM 2.0
SPEAKERS

USER MANUAL

Please read carefully
before using

- ① 3,5mm jack
- ② USB power supply plug
- ③ USB plug 1
- ④ USB plug 2
- ⑤ Mode button
- ⑥ Light button
- ⑦ Volume scroll



CONNECTION INSTRUCTIONS

- ① Insert the two USB plugs (marked OUT) into the USB interfaces of the two speakers separately.
- ② Connect the USB plug and 3,5mm jack (marked IN) to your PC or Power bank. The USB plug is for power supply, and 3,5mm jack is for audio input.

POWER ON/OFF

Press and hold for 3 seconds the M button on the speaker's controller to turn on/off the speaker (the default connection mode is wired Auxiliary/3,5mm).

BLUETOOTH CONNECTION INSTRUCTIONS


(for smartphone, tablet, laptop, and all in one PC)

- 1 Double-click the M button of the speaker's controller to switch to Bluetooth mode.
- 2 Enable your device's Bluetooth and select the name "SG Syrinx M 2.0 Speakers" that appears on the list to connect.

SPEAKER'S CONTROLLER INSTRUCTIONS

- 1 Scroll the wheel to increase or decrease the volume.
- 2 Click "color icon" to adjust the light mode. Double-click "color icon" to switch the light to white. Long press "color icon" to turn the light on/off.
- 3 Double-click the M button to switch between Bluetooth & Auxiliary/3,5mm.
- 4 Click the M key to Play/Pause.

- 1 Υποδοχή 3,5mm
- 2 Βύσμα τροφοδοσίας USB
- 3 Βύσμα USB 1
- 4 Βύσμα USB 2
- 5 Κουμπί τρόπου λειτουργίας
- 6 Κουμπί φωτισμού
- 7 Κύλιση έντασης ήχου



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

- 1 Εισαγάγετε τα δύο βύσματα USB (με τη σήμανση OUT) στις διεπαφές USB των δύο ηχείων ξεχωριστά.
- 2 Συνδέστε το βύσμα USB και την υποδοχή 3,5mm (με τη σήμανση IN) στο PC σας ή στον φορητό φορτιστή. Το βύσμα USB προορίζεται για παροχή ρεύματος, και η υποδοχή 3,5mm για είσοδο ήχου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί M στο χειριστήριο του ηχείου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο (η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι η ενσύρματη Auxiliary/3,5mm).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH


(για smartphone, tablet, laptop, και all in one PC)

- 1 Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί M στο χειριστήριο του ηχείου για να μεταβείτε σε λειτουργία Bluetooth.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε το όνομα “SG Syrinx M 2.0 Speakers” που εμφανίζεται στη λίστα για να συνδεθείτε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

- 1 Κάντε κύλιση στον τροχό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- 2 Κάντε κλικ στο “color icon” για να ρυθμίσετε τη λειτουργία φωτισμού. Κάντε διπλό κλικ στο “color icon” για να αλλάξετε τον φωτισμό σε λευκό. Πατήστε παρατεταμένα το “color icon” για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί M για εναλλαγή μεταξύ Bluetooth & Auxiliary/3,5mm.
- 4 Κάντε κλικ στο πλήκτρο M για αναπαραγωγή/παύση.

- 1 3,5mm Buchse
- 2 USB-Netzanschluss
- 3 USB-Anschluss 1
- 4 USB-Anschluss 2
- 5 Mode-Taste
- 6 Lichttaste
- 7 Lautstärkenregler



ANSCHLUSSANLEITUNG

- 1 Stecken Sie die beiden USB-Stecker (mit OUT gekennzeichnet) getrennt in die USB-Schnittstellen der beiden Lautsprecher.
- 2 Schließen Sie den USB-Stecker und die 3,5mm-Buchse (mit IN gekennzeichnet) an Ihren PC oder Ihre Powerbank an. Der USB-Stecker dient der Stromversorgung, die 3,5mm-Buchse ist für den Audioeingang.

EIN-/AUSSCHALTEN

Halten Sie die Taste M auf dem Controller des Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein- bzw. auszuschalten (der Standardanschlussmodus ist kabelgebundener Auxiliary/3,5mm).

ANLEITUNG ZUR BLUETOOTH-VERBINDUNG


(für Smartphone, Tablet, Laptop, und All in One PC)

- 1 Machen Sie einen Doppelklick auf die Taste M auf dem Controller des Lautsprechers, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie den Namen "SG Syrinx M 2.0 Speakers", der in der Liste erscheint, um eine Verbindung herzustellen.

ANLEITUNG FÜR DEN LAUTSPRECHER-CONTROLLER

- 1 Drehen Sie das Rad, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- 2 Klicken Sie auf "color icon", um den Lichtmodus einzustellen. Machen Sie einen Doppelklick auf "color icon", um das Licht auf Weiß umzuschalten. Drücken Sie lange auf "color icon", um das Licht ein- bzw. auszuschalten.
- 3 Machen Sie einen Doppelklick auf die Taste M, um zwischen Bluetooth und Auxiliary/3,5mm hin- und herzuschalten.
- 4 Klicken Sie auf die Taste M, um die Wiedergabe-/Pause-Funktion zu aktivieren.

- ❶ Prise 3,5 mm
- ❷ Prise d'alimentation USB
- ❸ Prise USB 1
- ❹ Prise USB 2
- ❺ Bouton Mode
- ❻ Bouton d'éclairage
- ❼ Défilement du volume



INSTRUCTIONS DE CONNEXION

- ❶ Insérez les deux prises USB (marquées OUT) dans les interfaces USB des deux haut-parleurs séparément.
- ❷ Connectez la prise USB et la prise 3,5mm (marquée IN) à votre PC ou à votre banque d'alimentation. La prise USB sert d'alimentation et la prise 3,5mm sert d'entrée audio.

MARCHE/ARRÊT

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton M de la télécommande du haut-parleur pour allumer/éteindre le haut-parleur (le mode de connexion par défaut est filaire Auxiliary/3,5mm).

INSTRUCTIONS DE CONNEXION BLUETOOTH


(pour smartphone, tablet, laptop, et all in one PC)

- 1 Appuyez deux fois sur le bouton M de la télécommande du haut-parleur pour passer en mode Bluetooth.
- 2 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et sélectionnez le nom "SG Syrinx M 2.0 Speakers" qui apparaît dans la liste pour vous connecter.

INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE DU HAUT-PARLEUR

- 1 Faites défiler la molette pour augmenter ou diminuer le volume.
- 2 Appuyez sur "color icon" pour régler le mode d'éclairage. Appuyez deux fois sur "color icon" pour faire passer la lumière au blanc. Appuyez longuement sur "color icon" pour allumer/éteindre la lumière.
- 3 Appuyez deux fois sur le bouton M pour basculer entre Bluetooth et Auxiliary/3,5mm.
- 4 Appuyez sur le bouton M pour lire/mettre en pause.

- 1 Jack da 3,5 mm
- 2 Presa di alimentazione USB
- 3 Presa USB 1
- 4 Presa USB 2
- 5 Pulsante Mode (Modalità)
- 6 Pulsante Light (Illuminazione)
- 7 Scorrimento del volume



ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO

- 1 Inserire le due prese USB (contrassegnate con OUT) nelle interfacce USB dei due diffusori separatamente.
- 2 Collegare la presa USB e il jack da 3,5 mm (contrassegnato con IN) al PC o al Power Bank. La presa USB serve per l'alimentazione, il jack da 3,5 mm serve invece per l'ingresso audio.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Tenere premuto per 3 secondi il pulsante M sul controller della cassa per accendere/spegnere la cassa stessa (la modalità di connessione predefinita è la modalità a cavo Auxiliary/3,5 mm).

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO IN MODALITÀ BLUETOOTH


(per smartphone, tablet, laptop, e PC all-in-one)

- 1 Fare doppio clic sul pulsante M del controller della cassa per passare alla modalità Bluetooth.
- 2 Attivare il Bluetooth del dispositivo e selezionare il nome “SG Syrinx M 2.0 Speakers” che appare nell’elenco per la connessione.

ISTRUZIONI DEL CONTROLLER DELLA CASSA

- 1 Scorrere la rotella per aumentare o diminuire il volume.
- 2 Fare clic su “color icon” per regolare la modalità di illuminazione. Fare doppio clic sull’“color icon” per passare la luce al colore bianco. Premere a lungo l’“color icon” per accendere o spegnere la luce.
- 3 Fare doppio clic sul pulsante M per alternare fra Bluetooth & Auxiliary/3,5mm.
- 4 Fare doppio clic sul tasto M per Play/Pausa.

- 1 3,5mm жак
- 2 USB захранващ щепсел
- 3 USB щепсел 1
- 4 USB щепсел 2
- 5 Бутон за режим
- 6 Бутон за осветление
- 7 Превъртане на силата на звука



УКАЗАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ

- 1 Поставете двата USB конектора (отбелязан OUT) в USB интерфейсите на двата високоговорителя поотделно.
- 2 Свържете USB щепсела и 3,5mm жак (отбелязан IN) към вашия PC или захранваща банка. USB щепселът е за захранване, а 3,5mm жак е за аудио вход.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона М на контролера на високоговорителя, за да включите/изключите високоговорителя (режимът на свързване по подразбиране е жичен Auxiliary/3,5mm).

ИНСТРУКЦИИ ЗА BLUETOOTH ВРЪЗКА


(за smartphone, tablet, laptop, и all in one PC)

- 1 Щракнете двукратно върху бутона М на контролера на високоговорителя, за да превключите в режим Bluetooth.
- 2 Активирайте Bluetooth на вашето устройство и изберете името "SG Syrinx M 2.0 Speakers", което се появява в списъка за свързване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

- 1 Превъртете колелото, за да увеличите или намалите силата на звука.
- 2 Щракнете върху "color icon", за да регулирате светлинния режим. Щракнете двукратно върху "color icon", за да превключите светлината на бяло. Натиснете продължително "color icon", за да включите/изключите светлината.
- 3 Щракнете двукратно върху бутона М, за да превключите между Bluetooth & Auxiliary/3,5mm.
- 4 Щракнете върху клавиша М за възпроизвеждане/пауза.

- 1 Mufă de 3,5 mm
- 2 Priză de alimentare USB
- 3 USB priză 1
- 4 USB priză 2
- 5 Butonul Mod
- 6 Buton de lumină
- 7 Buton de rotire volum



INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE

- 1 Introduceți cele două prize USB (marcate OUT) în interfețele USB a celor două difuzoare separat.
- 2 Conectați priza USB și mufa de 3,5mm (marcată IN) la PC sau Power bank-ul dvs. Priza USB este pentru alimentarea electrică, iar mufa de 3,5mm este pentru intrarea audio.

PORNIRE/OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat pentru 3 secunde butonul M de pe controlerul difuzorului pentru a porni/opri difuzorul (modul implicit de conectare este prin cablul Auxiliary/3,5mm).

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE BLUETOOTH

(pentru smartphone, tablet, laptop, și all in one PC)

- 1 Faceți dublu clic pe butonul M de pe controlerul difuzorului pentru a comuta la modul Bluetooth.
- 2 Activați funcția Bluetooth și selectați numele "SG Syrinx M 2.0 Speakers" care apare pe listă pentru a vă conecta.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CONTROLERUL DIFUZORULUI

- 1 Rotiți butonul rotitor pentru a mări sau a micșora volumul.
- 2 Faceți clic pe "color icon" pentru a regla modul de iluminare. Faceți dublu clic pe "color icon" pentru a comuta lumina pe alb. Apăsați continuu "color icon" pentru a aprinde/opri lumina.
- 3 Faceți dublu clic pe butonul M pentru a comuta între Bluetooth & Auxiliary/3,5mm.
- 4 Faceți clic pe butonul M pentru Redare/Pauză.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (*and Enarxis Dynamic Media Ltd.*) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.