SPARTAN GEAR

PELEKYS

wired controller

QUICK START GUIDE

CONTENTS

- ENGLISH 3
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8
- DEUTSCH 14
- FRANÇAIS 20
- ITALIANO 26
- БЪЛГАРСКИ 32
- ROMÂNĂ 38

EN QUICK START GUIDE


FEATURES


- Hall effect magnetic sensors for better trigger feel, precision, and smoothness.
- Two programmable macro back buttons.
- Dual vibration function support.
- Analog Triggers (L2 and R2).
- Turbo mode.
- Led light front action buttons.
- 3m cable.
- Supports both Xinput and Dinput API for full compatibility with all PC games.

EN

PRODUCT DETAILS

1. “Turbo” button
2. “Start” button
3. “Back” button
4. “Clear” button
5. “Macro” button
6. Y, B, X, A LED buttons
7. D-pad
8. Left Stick (L3)
9. “Home” button
10. 3.5” jack
11. LED indicator
12. LED light ba r
13. Right stick (R3)
14. “RB” trigger
15. “RT” trigger
16. “LB” trigger
17. “LT” trigger
18. “MR” button
19. “ML” button





EN

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC

First time connection:

You can connect the controller using any USB port on your windows PC. Your PC will automatically recognize the controller.

Xinput/Dinput modes

Spartan Gear “Pelekys” supports both Xinput and Dinput modes. The default mode is Xinput. To swap between the two modes press and hold the “Home” button for 5 seconds.

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PLAYSTATION 3

You can connect the controller using any USB port on your Playstation 3 console. Your console will automatically recognize the controller.

“MACRO” BUTTONS (MR/ML)

There are two macro-buttons (MR/ML) on the back of the controller. A total of 12 function buttons can be programmed into “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, up, down, left & right buttons.

Customize MR/ML and assign function buttons in sequence.

- Press and hold the “Macro” button for 5 seconds, to enter the macro definition programming mode. The second LED indicator and the third LED indicator will start flashing.

- Short press ML/MR button. The second or third LED indicator will start flashing.
- Select the function buttons that need to be set in sequence and then press the “Macro” button to save. The time interval can be recorded too. Once the function is assigned the LED indicator will stop flashing.

Reset the Macro buttons.

- When the controller is on, long-press the “Macro” button for 5 seconds. Once the second and the fourth LED indicator start flashing, release the selected button. All current macro definition settings will now be reset.

TURBO FUNCTION

To turn on “Turbo” function press and hold the “Turbo” key and then press any of the “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT” buttons. The selected button will be set on “Turbo” mode.

Modes:

- **Slow:** 5 shots, the led indicators will flash at a slow speed.
- **Medium:** 12 shots, the led indicators will flash at a medium speed.
- **Fast:** 20 shots, the led indicators will flash at a fast speed.
- To turn off the “Turbo” function, press and hold the “Clear” key and then select and press the button that has been set into “Turbo” mode. This will reset the button to its default function.

EN

VIBRATION INTENSITY

Spartan Gear “Pelekys” supports four levels of vibration: none, weak, medium and strong.

To adjust vibration intensity, press and hold the “Turbo” key and then pull up or down the left stick to increase or decrease the vibration intensity by one grade.

RGB LED TUBE SETTING

Spartan Gear “Pelekys” supports 3 LED light modes in ABXY buttons, left stick, LED light bar.

- **Rainbow chase:** The LED light bar is divided into 2 light modes, clockwise rainbow chase and single-color chase. Press Start and right direction D-pad to switch between the two modes.
- **Single color breathing effect:** 6 colors supported - white, red, yellow, green, blue, purple. To switch between colors, press Start and right direction D-pad.
- **Static color:** 6 colors supported - white, red, yellow, green, blue, purple. To switch between colors, press Start and right direction D-pad.

To switch between the modes or turn them off, press Start button and left direction D-pad.

GR ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Hall effect magnetic sensors για καλύτερη αίσθηση, ακρίβεια και ομαλότητα στη σκανδάλη.
- Δύο κουμπιά επιστροφής προγραμματιζόμενων macro.
- Υποστήριξη λειτουργίας διπλής δόνησης.
- Αναλογικές σκανδάλες (L2 και R2).
- Μορφή λειτουργίας Turbo.
- Κουμπιά δράσης εμπρός με φως Led.
- 3m καλώδιο.
- Υποστηρίζει και Xinput και Dinput API για πλήρη συμβατότητα με όλα τα παιχνίδια PC.

GR

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κουμπί «Turbo»
2. Κουμπί «Start»
3. Κουμπί «Back»
4. Κουμπί «Clear»
5. Κουμπί «Macro»
6. Κουμπιά Y, B, X, A LED
7. D-pad
8. Αριστερός αναλογικός μοχλός (L3)
9. Κουμπί «Home»
10. Υποδοχή 3.5”
11. Ένδειξη LED
12. Κουμπιά δράσης εμπρός με φωτεινή μπάρα LED.
13. Δεξιός αναλογικός μοχλός (R3)
14. Σκανδάλη «RB»
15. Σκανδάλη «RT»
16. Σκανδάλη «LB»
17. Σκανδάλη «LT»
18. Κουμπί «MR»
19. Κουμπί «ML»





GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ PC

Σύνδεση για πρώτη φορά:

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στο PC σας Windows. Το PC σας θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

Μορφές λειτουργίας Xinput/Dinput

Το **Spartan Gear «Pelekys»** υποστηρίζει και τις δύο μορφές λειτουργίας, Xinput και Dinput. Η προεπιλεγμένη μορφή λειτουργίας είναι η Xinput. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο μορφών λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Home» για 5 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ PLAYSTATION 3

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στην κοσνόλα σας Playstation 3. Η κονσόλα σας θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

ΚΟΥΜΠΙΑ «MACRO» (MR/ML)

Υπάρχουν δύο κουμπιά macro (MR/ML) στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου. Συνολικά 12 κουμπιά λειτουργιών μπορούν να προγραμματιστούν σε «MR/ML»: «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB», «RT», κουμπιά επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.

GR

Προσαρμογή MR/ML και ανάθεση κουμπιών λειτουργιών με τη σειρά.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Macro» για 5 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τη μορφή λειτουργίας προγραμματισμού ορισμού macro. Η δεύτερη ένδειξη LED και η τρίτη ένδειξη LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί ML/MR. Η δεύτερη ή η τρίτη ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Επιλέξτε τα κουμπιά λειτουργιών που πρέπει να ρυθμιστούν στη σειρά και πατήστε το κουμπί «Macro» για αποθήκευση. Το χρονικό διάστημα μπορεί επίσης να καταγραφεί. Μόλις εκχωρηθεί η λειτουργία, η ένδειξη LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Επαναφορά των κουμπιών Macro.

- Όταν το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Macro» για 5 δευτερόλεπτα. Μόλις η δεύτερη και η τρίτη ένδειξη LED αρχίσουν να αναβοσβήνουν, αφήστε το επιλεγμένο κουμπί. Θα γίνει επαναφορά όλων των τρεχουσών ρυθμίσεων ορισμών macro.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Turbo», πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Turbo» και κατόπιν πατήστε κάποιο από τα κουμπιά «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB» και «RT». Το επιλεγμένο κουμπί θα τεθεί σε λειτουργία «Turbo».

Μορφές:

- **Αργή:** 5 σκοπεύσεις, οι ενδείξεις led θα αναβοσβήνουν με αργό ρυθμό.
- **Μέτρια:** 12 σκοπεύσεις, οι ενδείξεις led θα αναβοσβήνουν με μέτριο ρυθμό.
- **Γρήγορη:** 20 σκοπεύσεις, οι ενδείξεις led θα αναβοσβήνουν με γρήγορο ρυθμό.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Turbo», πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Clear» και κατόπιν επιλέξτε και πατήστε το κουμπί που έχει τεθεί σε μορφή λειτουργίας «Turbo». Αυτό θα επαναφέρει το κουμπί στην προεπιλεγμένη λειτουργία του.

ΕΝΤΑΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

Το **Spartan Gear «Pelekys»** υποστηρίζει τέσσερα επίπεδα δόνησης: καμία, ασθενή, μεσαία και ισχυρή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Turbo» και, στη συνέχεια, ανεβάστε ή κατεβάστε τον αριστερό αναλογικό μοχλό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της δόνησης κατά ένα βαθμό.

GR

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ RGB LED

Το **Spartan Gear «Pelekys»** υποστηρίζει 3 μορφές φωτός LED στα κουμπιά ABXY, τον αριστερό αναλογικό μοχλό, τη μπάρα φωτός LED.

- **Μετατόπιση ουράνιου τόξου:** Η μπάρα φωτός LED χωρίζεται σε 2 μορφές λειτουργίας φωτός, δεξιόστροφη «μετατόπιση ουράνιου τόξου» και «μετατόπιση ενός χρώματος». Πατήστε Start και την κατεύθυνση προς τα δεξιά στο D-pad για εναλλαγή μεταξύ των δύο μορφών λειτουργίας.
- **Εφέ ενός παλλόμενου χρώματος:** 6 υποστηριζόμενα χρώματα - λευκό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μωβ. Για εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων, πατήστε Start και την κατεύθυνση προς τα δεξιά στο D-pad.
- **Στατικό χρώμα:** 6 υποστηριζόμενα χρώματα - λευκό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μωβ. Για εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων, πατήστε Start και την κατεύθυνση προς τα δεξιά στο D-pad.

Για εναλλαγή μεταξύ των μορφών λειτουργίας ή απενεργοποίηση τους, πατήστε το κουμπί Start και την κατεύθυνση προς τα αριστερά στο D-pad.


EIGENSCHAFTEN


- Hall effect magnetic sensors für einen besseren Trigger-Effekt, Präzision und Laufruhe.
- Zwei programmierbare macro - Rücktasten.
- Unterstützung der doppelten Vibrationsfunktion.
- Analoges Triggern (L2 und R2).
- Turbo-Modus.
- Led-Beleuchtung der vorderen Aktionstasten.
- 3m Kabel.
- Unterstützt sowohl Xinput und Dinput API für volle Kompatibilität mit allen PC-Spielen.

DE

PRODUKTDETAILS

1. “Turbo” - Button
2. “Start” - Button
3. “Back” - Button
4. “Clear” - Button
5. “Macro” - Button
6. Y, B, X, A LED-Buttons
7. D-pad
8. Linker Stick (L3)
9. “Home” - Button
10. 3.5” Jack
11. LED-Anzeige
12. LED-Leuchtbalken
13. Rechter Stick (R3)
14. “RB” - Trigger
15. “RT” - Trigger
16. “LB” - Trigger
17. “LT” - Trigger
18. “MR” - Button
19. “ML” - Button





DE

ANLEITUNG FÜR DEN ANSCHLUSS AM PC

Erstmaliger Anschluss:

Sie können den Controller über jeden beliebigen USB - Anschluss an Ihrem Windows PC installieren. Ihr PC erkennt den Controller automatisch.

Xinput/Dinput Modi

Spartan Gear “Pelekys” unterstützt sowohl Xinput als auch Dinput Modi. Der Standardmodus ist Xinput. Um zwischen den beiden Modi zu wechseln, halten Sie den “Home” - Button 5 Sekunden lang gedrückt.

ANLEITUNG FÜR DEN ANSCHLUSS EINER PLAYSTATION 3

Sie können den Controller über jeden USB - Anschluss an Ihrer Playstation 3 - Konsole verbinden. Ihre Konsole erkennt den Controller automatisch.

“MACRO” - BUTTONS (MR/ML)

Es gibt zwei macro-Buttons (MR/ML) auf der Rückseite des Controllers. Programmiert werden können insgesamt 12 Funktionstasten in “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, Buttons zum hoch, runter, rechts & links scrollen.

DE

MR/ML anpassen und Funktionstasten der Reihe nach zuordnen.

- Halten Sie den “Macro” - Button 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus macro zu wechseln. Die zweite LED - Anzeige und die dritte LED - Anzeige beginnt zu blinken.
- Den Button ML/MR kurz drücken. Die zweite oder dritte LED - Anzeige beginnt zu blinken.
- Wählen Sie die Funktionstasten, die in sequence eingestellt werden sollen und drücken Sie anschließend zum Speichern den “Macro” - Button. Auch das Zeitintervall kann erfasst werden. Sobald die Funktion zugewiesen ist, hört die LED - Anzeige auf zu blinken.

Macro - Buttons zurücksetzen.

Wenn der Controller eingeschaltet ist, den “Macro” - Button 5 Sekunden lang gedrückt halten. Sobald die zweite und vierte LED - Anzeige zu blinken beginnt, lassen Sie den ausgewählten Button los. Alle aktuellen macro -Einstellungen werden jetzt zurückgesetzt.

TURBO - FUNKTION

Um die Funktion “Turbo” zu aktivieren, halten Sie die “Turbo” - Taste gedrückt und drücken dann auf einen der “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT” Buttons. Der ausgewählte Button wird auf den Modus “Turbo” eingestellt.

DE

Modi:

- **Slow:** Bei 5 Aufnahmen, blinken die led - Anzeigen langsamer.
- **Medium:** Bei 12 Aufnahmen, blinken die led - Anzeigen in einem mittleren Tempo.
- **Fast:** Bei 20 Aufnahmen, blinken die led - Anzeigen schnell.

Um die “Turbo” - Funktion auszuschalten, halten Sie die “Clear” - Taste gedrückt und wählen Sie anschließend den Button aus, der auf den Modus “Turbo” eingestellt ist. Dadurch wird der Button auf seine Standardfunktion zurückgesetzt.

VIBRATIONSINTENSITÄT

Spartan Gear “Pelekys” unterstützt vier Vibrationsstufen: keine, schwach, mittel und stark.

Um die Vibrationsintensität anzupassen, halten Sie die Taste “Turbo” gedrückt und ziehen dann den linken Stick nach oben oder unten, um die Vibrationsintensität um eine Stufe zu erhöhen oder zu verringern.

DE

EINSTELLUNG RGB LED - TUBE

Spartan Gear “Pelekys” unterstützt 3 LED-Beleuchtungsmodi: ABXY-Buttons, linker Stick, LED-Lichtleisten.

- **Regenbogen:** Die LED-Lichtleiste ist unterteilt in 2 Beleuchtungsmodi, rechtsdrehend mit den Effekten Regenbogen oder Einfarbig. Drücken Sie Start und das D-pad nach rechts, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.
- **Einfarbiger Atmungseffekt:** 6 Farben werden unterstützt - Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila. Um zwischen den Farben zu wechseln, drücken Sie Start und dann den D-pad nach rechts.
- **Statische Farbe:** 6 Farben werden unterstützt - Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila. Um zwischen den Farben zu wechseln, drücken Sie Start und dann den D-pad nach rechts.

Um zwischen den Modi zu wechseln oder diese auszuschalten, drücken Sie den Start-Button und das D-pad nach links.

FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


CARACTÉRISTIQUES

- Hall effect magnetic sensors pour une meilleure sensation, précision et fluidité du déclencheur.
- Deux boutons arrière macro programmables.
- Support de la double fonction de vibration.
- Déclencheurs analogiques (L2 et R2).
- Mode Turbo.
- Boutons d’action avant éclairés par des LED.
- Câble de 3 m.
- Prend en charge les API Xinut et Dinput pour une compatibilité totale avec tous les jeux PC.

FR

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton «Turbo»
2. Bouton «Start»
3. Bouton «Back»
4. Bouton «Clear»
5. Bouton «Macro»
6. Boutons LED Y, B, X, A
7. D-pad
8. Stick gauche (L3)
9. Bouton «Home»
10. Prise 3.5”
11. Indicateur LED
12. Barre lumineuse LED
13. Stick droit (R3)
14. Déclencheur «RB»
15. Déclencheur «RT»
16. Déclencheur «LB»
17. Déclencheur «LT»
18. Bouton «MR
19. Bouton «ML»



FR

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR PC

Première connexion:

Vous pouvez connecter le contrôleur à l'aide de n'importe quel port USB de votre PC Windows. Votre PC reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

Modes Xinput/Dinput

Spartan Gear «Pelekys» prend en charge les modes Xinput et Dinput. Le mode par défaut est Xinput. Pour basculer entre les deux modes, maintenez enfoncé le bouton «Home» pendant 5 secondes.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR LA PLAYSTATION 3

Vous pouvez connecter le contrôleur à l'aide de n'importe quel port USB de votre console Playstation 3. Votre console reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

BOUTONS «MACRO» (MR/ML)

Il y a deux boutons-macro (MR/ML) à l'arrière du contrôleur. Au total, 12 boutons de fonction peuvent être programmés en «MR/ML»: Boutons «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB», «RT», haut, bas, gauche et droite.

FR

Personnalisez MR/ML et attribuez des boutons de fonction dans l'ordre

- Appuyez sur le bouton «Macro» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer le mode de programmation de définition de macro. Le deuxième indicateur LED et le troisième indicateur LED commencent à clignoter.
- Pressez brièvement le bouton ML/MR. Le deuxième ou le troisième indicateur LED commence à clignoter.
- Sélectionnez les boutons de fonction qui doivent être paramétrés dans l'ordre puis appuyez sur le bouton «Macro» pour sauvegarder. L'intervalle de temps peut également être enregistré. Une fois la fonction assignée, l'indicateur LED arrête de clignoter.

Réinitialiser les boutons Macro

Lorsque le contrôleur est en position «on», appuyez longuement sur le bouton «Macro» pendant 5 secondes. Lorsque le deuxième et le quatrième indicateur LED commence à clignoter, relâchez le bouton sélectionné. Tous les paramètres de macro en cours seront réinitialisés.

FONCTION TURBO

Pour activer la fonction «Turbo», maintenez enfoncée la touche «Turbo» puis appuyez sur n'importe quel bouton, «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB» ou «RT». Le bouton sélectionné est alors réglé sur le mode «Turbo».

Modes:

- **Lent:** 5 tirs, les indicateurs led clignotent lentement.
- **Modéré:** 12 tirs, les indicateurs led clignotent à une fréquence modérée.
- **Rapide:** 20 tirs, les indicateurs led clignotent à une fréquence rapide.

Pour désactiver la fonction «Turbo», maintenez enfoncée la touche «Clear» puis sélectionnez et appuyez sur le bouton qui a été réglé en mode «Turbo». Cela réinitialisera le bouton à sa fonction par défaut.

INTENSITÉ DE VIBRATION

Spartan Gear «Pelekys» propose quatre niveaux de vibration: aucune, faible, modérée, forte.

Pour ajuster l'intensité de vibration, maintenez enfoncée la touche «Turbo» puis tirez le stick gauche vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer d'un degré l'intensité de vibration.

FR

PARAMÉTRAGE DU TUBE RGB LED

Spartan Gear «Pelekys» propose 3 modes d'éclairage LED des boutons ABXY, du stick gauche, et de la LED de la barre lumineuse.

- **Bande arc-en-ciel:** La barre lumineuse LED propose 2 modes d'éclairage, Bande arc-en-ciel dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bande monochrome. Appuyez sur Start et la direction droite sur le D-pad pour basculer entre les deux modes.
- **Effet de respiration monochrome:** 6 couleurs proposées - blanc, rouge, jaune, vert, bleu, violet. Pour passer d'une couleur à l'autre, appuyez sur Start et la direction droite du D-pad.
- **Couleur statique:** 6 couleurs proposées - blanc, rouge, jaune, vert, bleu, violet. Pour passer d'une couleur à l'autre, appuyez sur Start et la direction droite du D-pad.

Pour passer d'un mode à l'autre ou les désactiver, appuyez sur le bouton Start et la direction gauche du D-pad.

IT GUIDA DI AVVIO RAPIDO


CARATTERISTICHE

- Hall effect magnetic sensors per una migliore sensazione del trigger, precisione e scorevolezza.
- Due pulsanti indietro macro programmabili.
- Supporto funzione doppia vibrazione.
- Trigger analogici (L2 e R2).
- Modalità Turbo.
- Pulsanti “azione” con spia LED anteriore.
- Cavo di 3m.
- Supporta le API Xinput e Dinput per la piena comparabilità per tutti i giochi per PC.

IT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

1. Pulsante “Turbo”
2. Pulsante “Start”
3. Pulsante “Back”
4. Pulsante “Clear”
5. Pulsante “Macro”
6. Pulsanti LED Y, B, X, A
7. D-pad
8. Stick sinistro (L3)
9. Pulsante “Home”
10. Jack da 3,5”
11. Spia LED
12. Barra LED
13. Stick destro (R3)
14. Trigger “RB”
15. Trigger “RBT
16. Trigger “LB”
17. Trigger “LT”
18. Pulsante “MR”
19. Pulsante “ML”



IT

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DEL PC

Primo collegamento:

È possibile collegare il controller utilizzando una qualsiasi porta USB del PC Windows. Il PC riconoscerà automaticamente il controller.

Modalità Xinput/Dinput

Spartan Gear “Pelekys” supporta entrambe le modalità Xinput e Dinput. Xinput è la modalità predefinita. Per passare da una modalità all’altra, premere e tenere premuto il pulsante “Home” per 5 secondi.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PLAYSTATION 3

È possibile collegare il controller utilizzando una qualsiasi porta USB sulla console Playstation 3. La console riconoscerà automaticamente il controller.

PULSANTI “MACRO” (MR/ML)

Sul retro del controller sono presenti due pulsanti macro (MR/ML). È possibile programmare un totale di 12 pulsanti funzione in “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, su, giù, sinistro e destro.

IT

Personalizzare MR/ML e assegnare i pulsanti funzione in sequenza.

- Premere e tenere premuto il pulsante “Macro” per 5 secondi, per accedere alla modalità di programmazione delle definizioni macro. La seconda spia LED e la terza spia LED inizieranno a lampeggiare.
- Premere brevemente il pulsante ML/MR. La seconda o la terza spia LED inizierà a lampeggiare.
- Selezionare i pulsanti funzione che devono essere impostati in sequenza e poi premere il pulsante ”Macro” per salvare. È anche possibile registrare l’intervallo di tempo. Quando la funzione è stata assegnata, la spia LED smetterà di lampeggiare.

Resettare i pulsanti Macro.

Quando il controller è acceso, premere a lungo il pulsante “Macro” per 5 secondi. Quando la seconda e la quarta spia LED iniziano a lampeggiare, rilasciare il pulsante selezionato. Tutte le impostazioni correnti di definizione delle Macro verranno ripristinate.

FUNZIONE TURBO

Per attivare la funzione “Turbo” premere e tenere premuto il tasto “Turbo”, poi premere uno dei pulsanti “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” e “RT”.
Il pulsante selezionato verrà impostato sulla modalità “Turbo”.

Modalità:

- **Lenta:** 5 tiri, le spie LED lampeggeranno a velocità lenta.
- **Media:** 12 tiri, le spie LED lampeggeranno a velocità media.
- **Veloce:** 20 tiri, le spie LED lampeggeranno a velocità rapida.

Per disattivare la funzione “Turbo” premere e tenere premuto il tasto “Clear”, poi selezionare e premere il pulsante impostato in modalità “Turbo”. In questo modo si ripristina la funzione predefinita del pulsante.

INTENSITÀ DELLA VIBRAZIONE

Spartan Gear “Pelekys” supporta quattro livelli di vibrazione: zero, debole, media e forte.

Per regolare l’intensità della vibrazione, premere e tenere premuto il tasto “Turbo”, poi tirare verso l’alto o verso il basso lo stick sinistro per aumentare o ridurre di un livello l’intensità della vibrazione.

IT

IMPOSTAZIONE DEL TUBO RGB LED

Spartan Gear “Pelekys” supporta 3 modalità di illuminazione a LED nei pulsanti ABXY, nello stick sinistro e nella barra luminosa a LED.

- **Arcobaleno progressivo:** La barra di illuminazione a LED si divide in 2 modalità di illuminazione, arcobaleno progressivo in senso orario e monocolore progressivo. Premere Start e D-pad in direzione destra per passare da una modalità all’altra.
- **Effetto di intermittenza monocolore:** Supporta 6 colori: bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola. Premere Start e D-pad in direzione destra per passare da un colore all’altro.
- **Colore statico:** Supporta 6 colori: bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola. Premere Start e D-pad in direzione destra per passare da un colore all’altro.

Premere il pulsante Start e D-pad in direzione sinistra per passare da una modalità all’altra o per disattivarle.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Hall effect magnetic sensorsза по-добро усещане за задействане, прецизност и плавност.
- Два програмируеми macro бутона за връщане.
- Поддържане на функция за двойна вибрация.
- Аналогови тригери (L2 и R2).
- Турбо режим.
- Led светещи предни бутони за действие.
- 3m кабел.
- Поддържа Xinput и Dinput API за пълна съвместимост с всички PC игри.

BG

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

1. “Turbo” бутон
2. “Start” бутон
3. “Back” бутон
4. “Clear” бутон
5. “Macro” бутон
6. “Turbo” бутон
7. D-pad
8. Ляв стик (L3)
9. “Home” бутон
10. 3.5” жак
11. LED индикатор
12. LED светлинна лента
13. Десен стик (R3)
14. “RB” тригер
15. “RT” тригер
16. “LB” тригер
17. “LT” тригер
18. “MR” бутон
19. “ML” бутон



BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С PC

Първо свързване:

Можете да свържете контролера, като използвате всеки USB порт на вашия PC с Windows. Вашият PC автоматично ще разпознае контролера.

Xinput/Dinput режими

Spartan Gear “Pelekys” поддържа както режимXinput, така и Dinput 3. Режимът по подразбиране е Xinput. За да превключвате между двата режима, натиснете и задръжте бутона “Home” за 5 секунди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С PLAYSTATION 3

Можете да свържете контролера, като използвате всеки USB порт на вашата Playstation 3 конзола. Компютърът Ви автоматично ще разпознае контролера.

“MACRO” БУТОНИ (MR/ML)

Има два macro-бутона (MR/ML) на гърба на контролера. Общо 12 функционални бутона могат да бъдат програмирани в “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, нагоре, надолу, наляво и надясно бутони.

BG

Персонализирайте MR/ML и задайте функционални бутони последователно

- Натиснете и задръжте бутона “Macro” за 5 секунди, за да влезете в macro режим на програмиране. Вторият LED индикатор и третият LED ще започнат да мигат.
- Натиснете за кратко бутона ML/MR. Вторият или третият LED индикатор ще започне да мига.
- Изберете функционалните бутони, които трябва да настроите последователно и след това натиснете бутона “Macro”, за да запазите. Времевият интервал също може да бъде записан. След като функцията е настроена LED индикаторът ще спре да мига.

Нулирайте бутоните Macro

Когато контролерът е включен, натиснете продължително бутона “Macro” за 5 секунди. След като вторият и четвъртият LED индикатор започнат да мигат, отпуснете избрания бутон. Всички текущи macro настройки на дефиницията сега ще бъдат нулирани.

TURBO ФУНКЦИЯ

За да включите “Turbo” функция натиснете и задръжте бутона “Turbo” и след това натиснете някой от бутоните “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Избраният бутон ще бъде зададен в “Turbo” режим.

BG

Режими:

- **Забавен:** 5 удара в целта, led индикаторите ще мигат с ниска скорост.
- **Среден:** 12 удара в целта, led]индикаторите ще мигат със средна скорост.
- **Бърз:** 20 удара в целта, led индикаторите ще мигат с висока скорост.

За да изключите функцията “Turbo”, натиснете и задръжте клавиша “Clear” и след това изберете и натиснете бутона, който е зададен в “Turbo” режима. Така ще върнете бутона към неговата функция по подразбиране

ИНТЕНЗИТЕТ НА ВИБРАЦИЯТА

Spartan Gear “Pelekys” поддържа четири нива на вибрация: никаква, слаба, средна и силна.

За да регулирате интензитета на вибрациите, натиснете и задръжте клавиша “Turbo” и след това дръпнете нагоре или надолу левия стик, за да увеличите или намалите интензитета на вибрациите с една степен.

BG

RGB LED НАСТРОЙКА НА ТРЪБА

Spartan Gear “Pelekys” поддържа 3 LED светлинни режима в бутоните ABXY, ляв стик, LED светлинна лента.

- **Преследване на дъгата:** Светлинната лента LED е разделена на 2 светлинни режима, преследване на дъгата по часовниковата стрелка и едноцветно преследване. Натиснете Start и D-pad в посока надясно, за да превключвате между двата режима.
- **Едноцветен дишащ ефект**: 6 поддържани цвята - бяло, червено, жълто, зелено, синьо, лилаво. За да превключвате между цветовете, натиснете Start и D-pad в посока надясно.
- **Статичен цвят:** 6 поддържани цвята - бяло, червено, жълто, зелено, синьо, лилаво. За да превключвате между цветовете, натиснете Start и D-pad в посока надясно.

За да превключите между режимите или да ги изключите, натиснете бутона Start и D-pad в посока наляво.

RO GHID RAPID DE PORNIRE


CARACTERISTICI


- Hall effect magnetic sensors I pentru o mai bună senzație de declanșare, precizie și netezime.
- Două butoane macro programabile pe partea din spate.
- Suport pentru funcția de vibrații duble.
- Declanșatoare analogice (L2 și R2).
- Mod Turbo.
- Lumină LED pentru butoane de acționare față.
- 3m de cablu.
- Suportă atât API-uri Xinput cât și Dinput pentru a avea compatibilitate deplină cu toate jocurile pentru PC.

RO

DETALII PRODUS

1. Buton “Turbo”
2. Buton “Start”
3. Buton “Back”
4. Buton “Clear”
5. Buton “Macro”
6. Butoane Y, B, X, A LED
7. D-pad
8. Manetă stânga (L3)
9. Buton “Home”
10. Mufă de 3.5”
11. Indicator lumini LED
12. Bară lumini LED
13. Manetă dreapta (R3)
14. Declanșator “RB”
15. Declanșator “RT”
16. Declanșator “LB”
17. Declanșator “LT”
18. Buton “MR
19. Buton “ML”





RO

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PC

Conexiune pentru prima dată:

Puteți să conectați controlerul folosind orice port USB de pe PC-ul dvs. cu Windows. PC-ul dvs. va recunoaște automat controlerul.

Moduri Xinput/Dinput

Spartan Gear “Pelekys” acceptă ambele moduri Xinput și Dinput. Modul implicit este Xinput. Pentru a comuta între cele două moduri, apăsați și mențineți apăsat butonul “Home” timp de 5 secunde.

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PLAYSTATION 3

Puteți conecta controlerul folosind orice port USB de pe consola Playstation 3. Consola dvs. va recunoaște automat controlerul.

BUTOANE “MACRO”(MR/ML)

Există două butoane macro (MR/ML) pe partea din spate a controlerului. Un total de 12 butoane funcționale pot fi programate în “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, butoane sus, jos, stânga și dreapta.

Personalizați MR/ML și atribuiți butoanele funcționale în secvență.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul “Macro” timp de 5 secunde, pentru a intra în modul de programare macro a definiției. Al doilea indicator LED și al treilea indicator LED vor începe să clipească.
- Apăsați scurt butonul ML/MR. Al doilea indicator LED și al treilea indicator LED vor începe să clipească.
- Selectați butoanele funcționale care trebuie setate în secvență și apoi apăsați butonul “Macro” pentru a salva. Intervalul de timp poate fi de asemenea înregistrat. Odată ce funcția este atribuită, indicatorul LED nu va mai clipi.

Resetarea butoanelor Macro.

Atunci când controlerul este pornit, apăsați lung butonul “Macro” timp de 5 secunde. Odată ce al doilea și al patrulea indicator LED încep să clipească, eliberați butonul selectat. Toate setările curente ale definiției macro vor fi acum resetate.

FUNCȚIA TURBO

Pentru a activa funcția “Turbo” mențineți apăsată tasta “Turbo” și apoi apăsați oricare dintre butoanele “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” &“RT”. Butonul selectat va fi setat pe modul “Turbo”.

Moduri:

- **Lent:** 5 trageri, indicatoarele led vor clipi la o viteză redusă.
- **Mediu:** 12 trageri, indicatoarele led vor clipi la o viteză medie.
- **Rapid:** 20 de trageri, indicatoarele led vor clipi la o viteză rapidă.

Pentru a dezactiva funcția “Turbo”, țineți apăsată tasta “Clear” și apoi selectați și apăsați butonul care a fost setat în modul “Turbo”. Acest gest va reseta butonul la funcția implicită.

INTENSITATEA VIBRAȚIEI

Spartan Gear “Pelekys” suportă patru niveluri de vibrații: nici unul, slab, mediu și puternic.

Pentru a regla intensitatea vibrațiilor, păsați și mențineți apăsată tasta “Turbo” și apoi trageți în sus sau în jos stick-ul din stânga pentru a crește sau reduce intensitatea vibrațiilor cu un grad.

RO

SETAREA TUBULUI RGB LED

Spartan Gear “Pelekys” susține 3 LED moduri de lumină în butoanele ABXY, stick-ul stâng, LED bara de lumină.

- **Curcubeu:** Bara de lumină LED este împărțită în moduri de lumină 2, urmărire curcubeu în sensul acelor de ceasornic și urmărire cu o singură culoare. Apăsați Start și direcția dreaptă D-pad pentru a comuta între cele două moduri.
- **Efect breathing cu o singură culoare:** 6 culori acceptate - alb, roșu, galben, verde, albastru, violet. Pentru a comuta între culori, apăsați Start și direcția dreapta D-pad.
- **Culoare statică:** 6 culori suportate - alb, roșu, gaben, verde, albastru, violet. Pentru a comuta între culori, apăsați Start și direcția dreapta D-pad.

Pentru a comuta între moduri sau pentru a le dezactiva, apăsați butonul Start și direcția stânga D-pad.

SPARTAN GEAR

explore our full range of products at
www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; *Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) d*isclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.