



SPARTAN GEAR



HOPLITE 2

wired controller

QUICK START GUIDE

CONTENTS

• ENGLISH.....	3
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	5
• DEUTSCH.....	7
• FRANÇAIS.....	9
• ITALIANO.....	11
• БЪЛГАРСКИ.....	13
• ROMÂNĂ.....	15

FEATURES

- Analog Triggers (L2 and R2)
- Dual vibration function support.
- Led light front action buttons.
- 3,5mm jack, supports microphone and headset.
- 3m cable.

PRODUCT DETAILS

1. “Share” button
2. D-pad
3. Left stick
4. Pad button
5. “Home” button
6. “Option” button
7. Action buttons
8. Right stick
9. R1 button
10. R2 button
11. L1 button
12. L2 button
13. 3.5mm jack



CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC / PLAYSTATION 4

PC: You can connect the controller using any USB port on your Windows PC. Your PC will automatically recognize the controller.

Playstation 4: You can connect the controller using any USB port on your Playstation 4 console. Your console will automatically recognize the controller.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αναλογικές σκανδάλες (L2 και R2).
- Υποστήριξη λειτουργίας διπλής δόνησης.
- Μπροστινά πλήκτρα δράσης με φωτισμό LED.
- Υποδοχή jack 3.5mm, υποστηρίζει μικρόφωνο και ακουστικά.
- Καλώδιο 3 μέτρων.

PRODUCT DETAILS

1. Πλήκτρο “Share”
2. D-pad
3. Αριστερός μοχλός
4. Πλήκτρο αφής (Pad)
5. Πλήκτρο “Home”
6. Πλήκτρο “Option”
7. Πλήκτρα δράσης
8. Δεξιός μοχλός
9. Πλήκτρο R1
10. Πλήκτρο R2
11. Πλήκτρο L1
12. Πλήκτρο L2
13. Υποδοχή 3.5mm jack

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ PC/ PLAYSTATION 4**

PC: Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στο Windows PC σας. Ο υπολογιστής σας (PC) θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

Playstation 4: Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στην κονσόλα Playstation 4. Η κονσόλα σας θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

EIGENSCHAFTEN

- Analoges Triggern (L2 und R2).
- Unterstützung der Dual-Vibrationsfunktion.
- Led-Beleuchtung der vorderen Action-Tasten.
- 3,5mm-Buchse, Mikrofon- und Headset-Unterstützung.
- 3m-Kabel.

PRODUCT DETAILS

1. "Teilen"-Taste
2. Steuerkreuz
3. Linker Stick
4. Pad-Taste
5. "Home"-Taste
6. "Option"-Taste
7. Action-Tasten
8. Rechter Stick
9. R1-Taste
10. R2-Taste
11. L1-Taste
12. L2-Taste
13. 3.5 mm-Buchse



ANLEITUNG FÜR DEN ANSCHLUSS AM PC / PLAYSTATION 4

PC: Sie können den Controller über jeden beliebigen USB-Anschluss an Ihren Windows-PC anschließen. Ihr PC erkennt den Controller automatisch.

Playstation 4: Sie können den Controller über jeden USB-Anschluss an Ihre Playstation 4-Konsole anschließen. Ihre Konsole erkennt den Controller automatisch.

CARACTÉRISTIQUES

- Déclencheurs analogiques (L2 et R2).
- Prise en charge de la double fonction de vibration.
- Boutons d'action avant à éclairage LED.
- Prise jack 3,5 mm, compatible avec microphone et casque.
- Câble de 3 m.

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton «Partager»
2. D-pad
3. Manette gauche
4. Bouton pavé
5. Bouton «Accueil»
6. Bouton «Accueil»
7. Boutons d'action
8. Manette droite
9. Bouton R1
10. Bouton R2
11. Bouton L1
12. Bouton L2
13. Prise jack 3,5 mm



INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR PC / PLAYSTATION 4

PC: Vous pouvez connecter le contrôleur à n'importe quel port USB de votre PC Windows. Votre PC reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

Playstation 4: Vous pouvez connecter la manette à l'aide de n'importe quel port USB de votre console Playstation 4. Votre console reconnaîtra automatiquement la manette.

CARATTERISTICHE

- Grilletti analogici (Sinistro 2 L2 e Destro 2 R2).
- Supporto per la funzione doppia vibrazione.
- Tasti Azione anteriori illuminati a LED.
- Ingresso jack da 3,5 mm per microfono e cuffie.
- Cavo di 3 m.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

1. Tasto "Condividi"
2. Tasti direzionali
3. Levetta sinistra
4. Tasto Pad
5. Tasto "Schermata principale"
6. Tasto "Opzioni"
7. Tasti Azione
8. Levetta destra
9. Tasto Destro 1 R1
10. Tasto Destro 2 R2
11. Tasto Sinistro 1 L1
12. Tasto Sinistro 2 L2
13. Ingresso jack da 3,5 mm



ISTRUZIONI PER COLLEGARSI

A PC / PLAYSTATION 4

PC: È possibile collegare il controller attraverso una qualsiasi porta USB del proprio PC Windows. Il PC riconoscerà automaticamente il controller.

Playstation 4: È possibile collegare il controller attraverso una qualsiasi porta USB della propria console Playstation 4. La console riconoscerà automaticamente il controller.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аналогови спусъци (L2 и R2).
- Поддържане на функцията за двойна вибрация.
- Предни бутони за действие с Led светлина.
- 3,5mm жак, за микрофона и за слушалките.
- 3m кабел.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

1. „Share” бутон
2. D-pad
3. Ляв стик
4. Бутон на контролера
5. “Home” бутон
6. “Option” бутон
7. Бутони за действие
8. Десен стик
9. R1 бутон
10. R2 бутон
11. L1 бутон
12. L2 бутон
13. 3,5mm жак



ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ PC / PLAYSTATION 4

PC: Можете да свържете контролера, като използвате всеки USB порт на вашия Windows PC. Вашият PC автоматично ще разпознае контролера.

Playstation 4: Можете да свържете контролера, като използвате всеки USB порт на вашата Playstation 4 конзола. Конзолата Ви автоматично ще разпознае контролера.

CARACTERISTICI

- Declanșatoare analogice (L2 și R2).
- Suport pentru funcția de vibrații duble.
- LuminăLED pentru butoane de acționare față.
- Mufă jack de 3,5 mm, suportă microfon și căști.
- 3m de cablu.

DETALII PRODUS

1. Buton „Share”
2. D-pad
3. Manetă stânga
4. Butonul Mod
5. Buton „Home”
6. Buton „Option”
7. Butoane de acțiune
8. Manetă dreapta
9. Buton R1
10. Buton R2
11. Buton L1
12. Buton L2
13. Mufă de 3,5 mm

**INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU
PC / PLAYSTATION 4**

PC: Puteți să conectați controlerul folosind orice port USB de pe PC-ul dvs. cu Windows. PC-ul dvs. va recunoaște automat controlerul.

Playstation 4: Puteți conecta controlerul folosind orice port USB de pe consola Playstation 4. Consola dvs. va recunoaște automat controlerul.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at
www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; *Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.)* disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.

*Playstation 3 & 4 are trademarks belonging to third parties, not connected in any way with this product or with Enarxis Dynamic Media Ltd. This product has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any third party.